料理レシピ編

オーブンレンジ(家庭用)

™NE-M250 ™NE-ME425

Cook Book

野菜のバター炒め(P.99)

松下電器産業株式会社 電子レンジビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Right Reserved.

F0016-1L60 HR0807-0 Printed in China

National

取扱説明書

オーブンレンジ(家庭用)

™NE-M250 ™NE-ME425

もっと手軽に、も



※ 品番:NE-M250

●「角皿スチーム」でしっとり焼き上げ ・料理レシピ編「Cook Book」は、裏表紙からご覧ください。

保証書別添付

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(4~7 ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- ■お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- ■ご使用中、異常を感じたら使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に点検をご相談ください。
- ■保証とアフターサービスは、48ページをご覧ください。

下ごしらえも調理も…毎日の使いかた

「レンジ」 加熱する

組み合わせて強火と弱火を加熱する出力を使い分けよう

調理する 自動メニュー

●角皿に湯を張って

チ

ゆでる

24 ● 半解凍する 「解凍」 解凍する





「グリル」 ●魚などを







肉や魚を

「発酵」

●発酵させる

発酵させる

フライや天ぷらを

쿳 ●予熱なしで ーブン

で焼

あ

た

める

「あたため」

・スピーディ

ارً

●お好み温度に ●お好み温度に



「自動メニュー」 ●根菜をゆでる

自 動

「予熱あり」で●自動調理する●メニュー一覧 で調理する

手動で調理する 調理する 調理する

オーブンレンジで こんなことが できます

おもちは、オーブンの庫内が大きく、ヒーターと離れるため、 焼くことができません。

目次

まず 確認

安全上のご注意

各部の名前

使える容器・使えない容器

付属品·別売品

加熱のしくみ

はじめに

使いこなしのポイント

16

18

24

28

30

32

34

36

38

40

42

43

46

48

50

ページ

4

9

12

14

15

毎日の 使いかた

あたためる 解凍する

> 26 ゆでる

角皿スチームで調理する

加熱する

オーブンで焼く

発酵させる

グリルで焼く

自動で調理する

手動で調理するとき

お手入れする

もし った 汞 ときは

よくあるお問い合わせ

うまく仕上がらない 故障かな?

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口のご案内

仕様

■料理レシピ編「Cook Book」は、裏表紙からご覧ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に 防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに 生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



一 「死亡または重傷などを負う危険 が切迫して想定される」内容です。



「死亡や重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。



主意「傷害や物的損害のみが発生する」では、可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。



気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制 |内容です。



危険



火災や感電など、 事故や大けがを 防ぐために…

本体内部は、 高圧部があり、危険

(感電や発火、けがのおそれがあります)



●自分で、修理や分解、改造をしない。

●吸気口や排気口、製品のすき間から 針金などの金属物や異物、指を入れない。





■万一、故障した場合や異物が本体に入ったら まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店 にご相談ください。

感電や漏電、発火 などによる事故や けがを防ぐために…

吸気口や排気口をふさがない

(火災の原因になります)



■ごみやほこりが付いたときは、 取り除いてください。 定期的なお手入れをおすすめします。

次の場所で使わない



●たたみや敷物(じゅうたん、テーブル クロスなど)の上、カーテンなど 燃えやすいものや火気の近く。

(ヒーターによって高温になるため、 引火や火災の原因になります)

●水のかかる場所。

(感電や漏電の原因になります)

●幼児の手の届く所。 (やけどやけが、感電のおそれが あります)

■スプレー缶などの近く。

(ヒーターの高温で、引火や破裂の おそれがあります)

子供だけで使わせない



(やけどやけが、感電のおそれがあります)

お手入れ時、次のことを守る



●電源プラグは抜く。 (感電のおそれがあります)

●庫内が冷めてからお手入れする。 (やけどやけがのおそれがあります)



アースは、確実に取り付ける

(故障や漏電のときに感電のおそれがあります)



●アース線をアース端子に接続する。また、転居のときなども忘れず取り付ける。 取り付けかたは⇒ P.9

- ■アース線は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと絶対に接続しないでください。 (法令で禁止されています)
- ■アース端子がないときや、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要です。 → P.8

電源のプラグやコードは、次のことを守る

(発火による火災や感電の原因になります)



- ●調理中に抜き差ししない。抜くときは、「取消」ボタンを押してから抜く。
- ●高温部(排気口など)に近づけない。加工しない、曲げない、束ねない、はさみこまない。 電源コードを持って、引き抜かない。

(破損やショートの原因になります)

- ●傷が付いたら、使用しない。
- ●ぬれた手で抜き差ししない。
- ●コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。



●電源は、延長コードも含め定格15A以上·交流100Vのコンセントを必ず単独で使う。 (異常発熱の原因になります)

〈タコ足配線は禁止〉





●長期間使用しないときは、電源プラグを抜く。 (絶縁劣化などで、火災の原因になります)



次ページへつづく

安全上のご注意 必ずお守りください



発火や破裂などによる やけど、けがを 防ぐために…

⚠ 注意

壁などとの間はあけておく



●本体の上面には、物を置かない。 また、熱に弱いものを近づけない。 (過熱による焦げや変形の原因に なります)



●上面は20cm、左右各5cm以上あける。 (壁などが過熱し、発火の原因に なります)

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく 試験基準に適合しています。

壁面とは、下表以上の距離を保ってください。

場 所 | 上方 | 左方 | 右方 | 前方 | 後方 | 下方 離隔距離(cm) 20 5 5 (開放) 0 0

「消防法 基準適合 組込形」

ご使用の前に…



●衣類乾燥など、調理以外に使用しない。 (過熱により、発火ややけどのおそれが あります)



●ご使用前、庫内の包装材は取り出す。 (焦げや変形、発火の原因になります)

庫内は次のことに気を付ける



付着した油や食品カスを放置したまま 加熱をしない。

(発火や発煙、さびの原因になります。 庫内が冷めてから、必ずふき取って ください)

万一、庫内で食品が 燃えたらドアは開けない

(酸素が入り、勢いよく燃えます)



次の処置をして、鎮火を待ってください。

①「取消 |ボタンを押す。

②電源プラグを抜く。 ③燃えやすいものを、本体から遠ざける。

■万一、鎮火しないときは 水や消火器で消し、必ずお買い上げの販売店へ ご相談ください。

転倒や落下をさせない

(けがや感電、電波漏れの原因になります)



●不安定な場所に置かない。

●置き台からはみ出さない。 ●ドアに無理な力を加えない。

■万一、転倒・落下したら

外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、 必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

■転倒防止金具C(別売)をご利用ください。 → P.14

ドアは、次のことに気を付ける



●物をはさんだまま使わない。 (電波漏れの原因になります)

●調理中や調理後に、水をかけない。 (割れて、けがの原因になります)

開閉時は指のはさみこみに注意する。 (けがのおそれがあります)

角皿スチーム調理中、調理後 の角皿の扱いには注意する



やけどのおそれがあります。 角皿の出し入れの際にはお手持ちの <u>高温注意</u> ミトンなどを使ってください。 予熱完了後、角皿に湯を張るとき、 角皿を庫内に入れるときには、ドアや

> 庫内に手が触れないように、 また、調理後は角皿に熱い湯が残るため、 取り出すときにはご注意ください。

> (残湯量はメニューによって異なります。 約100~250ml)

調理の前、調理中に気を付ける



(発火や発煙のおそれがあります)

- ●少量や指定分量*1以外の食品は、自動調理で加熱しない。
 - ●手動で様子を見ながら加熱する。
- ●自動の「あたため」、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた付きの容器は使用しない。 (赤外線センサーが検知しないため)
- ●鮮度保持剤(脱酸素剤)などを入れたままにしない。

(発火や発煙、突沸※2でやけどのおそれがあります)

●食品やのみもの(牛乳、酒、コーヒー、水など)を加熱し過ぎない。


(特に生クリームや油脂の多い液体は、取り出すときに突沸*2し、固体は発火のおそれがあります)

- ●のみものはスプーンなどでかき混ぜておく。
- ●調理中は様子を見ながら加熱する。



(破裂でけが、やけどのおそれがあります)

- ●自動の「あたため」、「レンジ」では、ゆで卵(殻付き・殻なし)は、加熱しない。
- 卵は割りほぐしておく。
- ●ビンのふたやせん(ネジ式など)は外して加熱する。
- ●ぎんなんなど、殻や膜のある食品は割れ目を入れておく。
- ※1 指定分量はメニューによって異なります。 各ページを参照してください。







調理中、調理後に気を付ける

(高温部や蒸気で、やけどのおそれがあります)



●ヒーター調理中や調理後に、高温部(本体、ドア、庫内など)に素手で触れない。

(特に、本体や角皿は高温になっています)



- ●次の場合、熱い容器や蒸気、飛まつに気を付ける。
- ドアを開けるとき。
- ●食品を取り出すとき。
- ラップを外すとき。
- ●ヒーター加熱後、角皿を急冷するとき。
- ●角皿に湯を張る調理では下記のとき角皿の扱いに注意する。

(やけどのおそれがあります)

- ●角皿に湯を張るとき。
- 角皿を庫内に入れるとき。
- ●調理後、角皿を取り出すとき。(熱い湯が残っています)

使用上のお願い

レンジ使用調理では

- ■缶詰やレトルト袋の食品は、容器に移す アルミ包装は加熱できません。
- ■庫内に食材などを入れない状態で、動作させない また、容器だけでも動作させないでください。異常高温による故障のおそれがあります。
- ■角皿は、オーブン、発酵やグリル以外では使用しない 電波(レンジ)を使う調理では、火花が飛ぶおそれがあります。

ヒーター調理では

■角皿はお手持ちのミトンなどを使って、両手で出し入れする 片手だけでは、落とすおそれがあります。

設置場所は

■本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離す 画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

- ■電源コンセントにアース端子がないときは お買い上げの販売店にご相談ください。
- ■次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が 法律で義務付けられています
- ●湿気の多い場所:


飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など

●水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付ける): 生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

各部の名前


取り付ける。

※本書で記載しているイラストは、品番NE-M250で説明しています。 NE-ME425は本体、操作部の色が異なります。




イラストは、実物と異なる場合があります。

各部の名前操作部



※本書で記載しているイラストは、品番NE-M250で説明しています。 NE-ME425は本体、操作部の色が異なります。

ドアパネル



●手動調理…この取扱説明書内では、「レンジ」ボタンや「グリル」ボタン、「オーブン/発酵」ボタンを使ってレンジの 出力やオーブンの温度、加熱時間などを設定して調理することを「手動調理」として説明しています。

電源を入れるには

電源プラグを差し込む、またはその後、ドアを開閉することで電源が入ります。(表示部が「O」と表示されます) しばらく何も操作しないと、自動電源オフ機能が働きます。

自動電源オフ機能

調理後、ファンが止まると自動的に電源が切れます。 (「O」表示が消えます)

(ファンの動作時間は、調理したメニューや時間などにより 異なります。約2~15分)

お願い

調理終了後、すぐに電源プラグを抜かないでください

調理後、電気部品保護のためのファンが動作する 最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。



使える容器・使えない容器


加熱の種類


使える容器

レンジ 700~150W

●電波で内まで加熱。













使えない容器



●金網や金ぐし、金属性の焦げ目つけ皿 なども、火花が飛ぶため使えません。



●火花が飛ぶため使えません。ただし、 肉や魚の解凍などで、部分的に電波 を反射させて使うことがあります。




耐熱140℃未満の プラスチック

●高温になり、 溶けます。



ポリエチレン、メラミン フェノール、ユリア樹脂

●電波で変質します。





●高温になり、溶けます。





●高温になり、溶けます。





●塗りがはげたり ひび割れたりします。



耐熱性のない ガラス



●カットガラスや 強化ガラスも溶けたり、 割れたりします。

紙製品や木、 竹製品




●針金を使っているものは 燃えやすくなります。

●耐熱加工されている オーブンシートなどは パッケージの耐熱温度に 従って使うことが できます。

付属品

付属の角皿は、 加熱方法によって 使えない場合があります。



加熱方法	角皿
レンジ	X
グリル	0
オーブン/ 発酵	0

●角皿は、電波を使うレンジ 加熱調理では、火花が飛ぶ ため使えません。

●加熱のしくみ⇒ P.15

付属品•別売品

付属品

角皿 1枚★

品番: A0603-1L40




熱変形防止の ため平らでは ありません

別売品

取っ手

品番: A0604-1E30 希望小売価格: 840円(税込み)



転倒防止金具C

品番: A195A-1K20 希望小売価格: 1.050円(税込み) ※地震対策としてもお使いください。

希望小売価格は2007年7月現在

●付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 また、★印は、松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。



加熱のしくみ

加熱方法



加熱のしくみ

電波の作用で、食品の水分子が 激しく衝突し合い摩擦熱を 起こします。その結果、 食品の表面と内部がほぼ同時に 加熱されます。

■電波の性質





金属には

食品や 陶器や 水分には 吸収。

透過。

ガラスは 反射。

グリル(上段または下段) ヒーター加熱

上ヒーターで加熱します。 庫内の温度を早く上げるため、 下ヒーターも使用しています。 オーブン料理の追加加熱にも 使います。

メニュー例: 魚の照り焼き・ 塩焼きなど

- ●加熱時間は、食品の分量が 増えても電子レンジ調理ほど 影響は大きくありません。 様子を見ながら加熱して ください。
- ●脂が少ない魚は、焦げ色がつき にくくなります。





上ヒーターと下ヒーターで 加熱します。

メニュー例: クッキー・ グラタン・ ヘルシーフライなど

上ヒーターと下ヒーターで 加熱します。

メニュー例: スポンジケーキ・ バターロール・ シュークリーム・ ピザ・ホイル焼きなど


- ●調理中に、ドアを開閉すると 庫内温度が下がるため控えて ください。
- ●調理後は、焦がさないために、 すぐに取り出します。
- 焼きムラが気になるときは、 加熱途中で、食品の前後を 入れ替えます。
- ●「発酵」はパンの種類や生地の 状態、季節によって温度を 使い分けてください。

使いこなしのポイント



■食品を用意して

食品は、容器に入れて 庫内底面の円の上に置く



食品は庫内底面の 円の上に置いて ください

- ●加熱方法によっては、付属の角皿が必要です。→ P.14(レンジのときには使えません → P.13)
- ■あたためや解凍などをするときは

庫内が冷めてから使う

●赤外線センサーをうまく働かせるためです。 オーブンやグリルの使用後、レンジの連続使用 後など、庫内が熱いときは赤外線センサーが うまく働かず「U50」を表示することがあります。 → P.47

メニューを選ぶ

何も設定せずに「あたため・スタート」ボタンを押すと、 すぐにあたためがスタートします。

(例: レンジのとき)





- ●合わせることができる時間単位 (最大設定時間は、各使いかたのページをご覧ください)
 - レンジ700W

10秒単位 30秒単位

10秒 5分 10分

レンジ600~300W、グリル

| 10秒単位 | 30秒単位 | 1分単位 | 10秒 | 5分 | 10分 | ...

●レンジ150W、オーブン/発酵

| 30秒単位 | 1分単位 | 5分単位 | 10分単位 | 30秒 10分 30分 120分 ...

■スタート後、温度や仕上がりを 変えたいときは



●「あたため」や「3 牛乳」などは、表示部の「設定」が点滅中(約14秒間)に、 ボタンを押して温度を変更できます。



●「あたため」や「3 牛乳」以外のメニュー (自動)は、仕上がり調節表示が点滅中 (約14秒間)に、ボタンを押して 仕上がりを変更できます。



■取り出すときは

熱いので気を付ける

●角皿は、必ずお手持ちの

ミトンなどを使って、 両手で取り出してください。 (取り出したら、熱に 弱いものの上に置かない) ●庫内に取り忘れがあると、

●庫内に取り忘れがあると、 「ピッピッ」と2分おきにブザーが 鳴ります。(6分間)

●熱くなった容器は、ふきんなどを使って、 取り出してください。



■追加加熱するときは

- ●各加熱方法の手順に従って、手動調理で時間を合わせ、 様子を見ながら再度加熱してください。
- ●追加できる時間
- ●手動調理: 各使いかたのページの最大設定時間を ご覧ください。

上手にあたためるために P.20の「コツ」を 必ず読んでください



スピーディーに あたためる

「あたため」

調理済みのおかずや ごはん類を、自動で すばやくあたためます。

レンジ加熱

-10~90°CØ

お好み温度に

「お好み温度」

人肌にしたい


ベビーフードや、

カチカチに凍った

アイスクリームなども

食べやすくできます。

1 食品を入れる











●100~500gまで。

●食品により、ラップをする。 → P.21

●市販の冷凍食品などの 加工食品は、パッケージの 指示に従う。

- ●スープやみそ汁は マグカップを使わない。 (沸とうするおそれ)
- ●食品の分量に合った 耐熱容器で。

●現在温度は約50秒後から 表示します。

> 「あたため・スタート|ボタンを 押すと設定温度が確認できます。 (約3秒間)

/短い時間で終了するときは、 表示しない場合があります

●0℃未満は表示しません。

■仕上がり温度を変えるとき

表示部の「設定」が点滅中(約14秒間)に ボタンを押して変更できます。





- 45~90℃まで。
- 工場出荷時の設定は70℃。
- ●温度の目安→ 下記参照
- ●メモリー機能

55~75℃に設定の場合、 その温度は記憶され、次回のあたため時に 表示されます。

■終了後にあたため足りないとき

取り出して混ぜたり、並べ替えなどをして 「レンジ | 600Wで、様子を見ながら加熱します。

→ P.38



⚠ 注意

100g未満の食品は 45~90℃設定であたためない

赤外線センサーが検知できずに、 発煙・発火するおそれがあります。 「レンジ | 600Wで様子を見ながら 加熱してください。(→ P.38)

1 食品を入れる

2 温度を合わせる

3 スタートする





円の上に

●食品の分量にあった 耐熱容器で。

ボタンを押すと40℃を 表示します。

●メモリー機能(→ 上記参照)は ありません。

100g未満の食品は

45~90℃設定であたためない

赤外線センサーが検知できずに、

発煙・発火するおそれがあります。

「レンジ | 600Wで様子を見ながら

加熱してください。(⇒ P.38)



●設定温度が表示

されます。 ●現在温度は

約50秒後から 表示します。 「あたため・スタート」 ボタンを押すと 設定温度が確認 できます。(約3秒間) /短い時間で終了\ するときは、 表示しない 場合があります

●0°C未満は、 表示しません。 **■食品とお好み温度の目安**(5℃きざみで合わせられます)

庫内が十分に冷えてからお使いください — (食品の温度を検知する赤外線センサーが、うまく働かないため)

特に熱くしたいときのみ

-10℃ -5℃ 10°C 20℃ 30°C 40℃ 65°C 70°C 75°C 80°C 85°C 90°C ふたはしない マグカップは



スプーンが入る固さに… アイスクリーム クリームチーズ 約200~500ml 約100~200g

室温に… ふっくら柔らかく…



約60~150g

耐熱容器に 移しかえる 赤ちゃんに あげる前に、必ず 人肌にあたためて… 温度を確かめて ベビーフード*2 ください



使わない

ごはん、スープ、みそ汁 約100~500g



アツアツがおいしい…

おかずなど 約100~500g

※1 冷凍力レーやシチューは「レンジ」600Wで加熱後、混ぜてください。 ※2 冷凍したものは、あたためられません。

レンジ加熱

次ページへつづく

19

あたためる あたためのコツ

上手にあたためるコツ

■液体は混ぜて、固体は厚みを均一に!



●加熱の前後に 混ぜる

冷凍ごはんは150~300gずつに

- 必ず、耐熱性の平皿に のせてあたためる。
- 薄く、平らにしておく (約2~3cm厚さにする)
- ラップの重なりは下に



■次のようなものは、「あたため」では上手にあたためられません。 それぞれの参照ページをご覧ください。

■100g未満の食品

発火・発煙する

●耐熱の弱い容器に入った食品

容器の変形

→「レンジ |600Wで(P.38)

●牛乳、コーヒー、水 →[3 牛乳|で(P.22)



●酒 →「レンジ |600Wで(P.38)

●冷凍食品(肉だんごなど、タレのついた もの)、冷凍パン、冷凍カレーなど →「レンジ | 600Wで(P.38)



●肉まん・あんまん →「レンジ | 600Wで(P.38)



●はじけやすい食品

→いかは「レンジ」300Wで(P.38)



- →粒入りのコーンクリームスープは ラップをして[レンジ]600Wで (P.38)
- ●フライ·天ぷら
- **→**[11 フライあたため|で (P.24)



●コンビニ弁当

- ●乾干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーンなど
- → [10 お弁当あたため | で(P.22) → [レンジ | 600Wで(P.38)

ラップをする/しないのコツ

ラップをするのは…

「蒸しもの・冷凍もの」など



●水分を逃がさず しっとりさせたい 食品や、はじけやすい 食品など。

- しゅうまいなどの 蒸しもの
- カレー・シチュー
- ●煮魚
- タレがかかった 加工食品
- 冷凍ごはん
- 冷凍食品 (フライを除く)

「焼きもの・揚げもの・ **いためもの・汁もの**」など



ラップをしないのは…

- 水分を逃がして、 パリッとさせたい 食品や、十分に水分の ある食品など。
- ●ごはん
- みそ汁・スープ
- 野菜いため
- ●焼きそば
- ●ハンバーグ
- ●焼き魚
- フライ・天ぷら
- ●肉じゃが

■ラップはできるだけ食品にぴったり つけましょう

ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の温度 をうまく検知できず、上手にあたためられないことが あります。

■ラップの重なりは下にしましょう 重なりを上にすると上手にあたたまりません。







■次のようなものをあたためるときは、注意が必要です。

- ●市販の冷凍食品などの加工食品は、パッケージの指示に従う。
- ●カレーやシチューは具がはじけるので必ずラップをし、深めの容器に入れて、80℃に設定して あたためてください。また、加熱後必ず混ぜてください。
- ●おかずや汁ものは、口の広い、浅めの容器をお使いください。
- ●厚みや形状の不均一な食品、分量に合わない器を使うと、うまくあたたまりません。

■次の食品は、2品以上で同時にあたためないでください。

- ●分量や温度に差がある食品
- ●ごはんとカレーなど、仕上がり温度が異なる食品
- ●から揚げやしゅうまいなど、小さくて油を多く含む食品
- ●ソース・タレのかかった食品
- ●みそ汁やスープなどの汁ものと、ごはんやおかずなどの食品
- ●1つの食品が、300gを超えるもの

食品の量と置きかたに 注意しましょう



のみものを あたためる

「3 牛乳」

牛乳やコーヒーなどを、 あたためることが できます。

レンジ加熱

お弁当を

1 のみものを置く

2 [3 牛乳]を選び、杯数を 合わせる










●押すごとに杯数が切り替わります。




■個数に合わせた置きかたがあります

(少量では沸とうするおそれ)

●加熱の前後は、必ず混ぜる。








●端に置かないで ください。 沸とうのおそれが あります。

■仕上がり温度を変えるとき





- ●容器の形状によって仕上がりが変わるため、仕上がり温度で 調節してください。
- ●スタート後も表示部の「設定」が点滅中(約14秒間)は、 ボタンを押して仕上がり温度を変更できます。 ただし、杯数設定の変更はできません。
- ●変えた温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。 杯数は記憶されませんので、そのつど設定してください。



●現在温度は約50秒後から 表示します。 「牛乳 | ボタンを押すと メニュー番号と杯数を表示し、 その後、設定温度が確認できます。 (約3秒間ずつ表示)

■あたため足りないとき 「レンジ」600Wで様子を見ながら 加熱します。

あたためる

「10 お弁当あたため」

コンビニエンスストアー

で売っている幕の内弁当、

丼もの、スパゲティーなど

をあたためることが

できます。


22

1 食品を入れる


2 自動メニュー 「10」を選ぶ







- ●2段積みなどにした場合は 上手にあたためられません。
- ●コンビニエンスストアーなどで 売っていても1種類ずつ小分けして あるおそうざい、おにぎりなどは 自動メニュー「10 お弁当あたため」 ではあたためられません。
- ●冷蔵庫に保存した場合は 「レンジ | 600Wで様子を 見ながら加熱します。



- ●300~500gまで。
- お弁当の具によりあたたまりかたが 異なります。
- ●パッケージ「500W」の目安時間が 2分以上の場合は、仕上がりを「強」に。

■仕上がりを変えるとき(3段階)





●スタート後も仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)は、 ボタンを押して仕上がりを変更できます。



■あたため足りないとき 「レンジ | 500Wで様子を見ながら 加熱します。

(お願い)

- ●アルミケース、ゆで卵、目玉焼き、しょうゆ・ソースの入った容器などは 必ず取り出してください。破裂して、やけど・けがをするおそれがあります。 アルミケースを入れたまま加熱すると火花が出るおそれがあります。 ただし、ゆで卵や目玉焼きが半分に切られている場合などは あたためられます。
- ●電子レンジに向かない容器(発泡スチロールなど)を使ってる場合があります。 容器の変形や溶けるおそれがあるので、ご注意ください。

レンジ加熱

あたためる(のみもの/お弁当)

3 スタートする

あたためる(揚げもの)(解凍する

解凍

フライや天ぷらを あたためる

[11 フライあたため]

調理済みのフライや 天ぷらなどを、サクッと 揚げたてのように あたためます。



肉や魚を 解凍する

「1全解凍」 「2 半解凍」

冷凍庫で保存していた 肉や魚を、スピーディーに 自動で解凍します。

レンジ加熱

(加熱時間の目安 標準:約12分)

1 食品を入れる

(上段)

●種類の違う食品を同時に

●食品は角皿に直接のせる。

(オーブンシートも使えます)

冷凍のものはあたためられません。

あたためるときは、厚みと重さを


●ラップはしない。

そろえる。

「お願い)

2 自動メニュー [11]を選ぶ





3 種類や重さに合わせて仕上がりを選ぶ(3段階)

▼ 温度/仕上がり ▲

●スタート後も仕上がり調節表示が 点滅中(約14秒間)は、ボタンを 押して仕上がりを変更できます。

	弱	標準	強
フライ	I	10 <mark>0~40</mark> 0g	400~600g
天ぷら	かき揚 <mark>げな</mark> どの 焦げ <mark>やすい</mark> もの		_

●100g以下のものや、400g以上の天ぷらのあたためは うまくできません。

4 スタートする



- 天ぷらなどの底面がべたつくときは、 キッチンペーパーなどで油分を 取ってください。
- ■あたため足りないとき 「オーブン | 170℃で様子を 見ながら加熱します。

冷凍庫から出してすぐに解凍してください。

1 食品を入れる

円の上に

/発泡スチロールのトレー

のまま入れる

●ラップはしない。

●トレーがなければ、

耐熱性の平皿で。

●「1 全解凍」の場合

「2 半解凍」の場合

お願い)

●分量は約100~500gまで。

100gは仕上がりを「弱」に。

500gは仕上がりを「強」に。

500gは仕上がりを「強」に。

●薄い・細い部分にアルミホイル

赤外線センサーをうまく働かせる

ために、庫内は十分に冷まし、

水滴などがついているときは

ふき取ってください。

を巻くと変色や煮えを 防ぐことができます。

2 [1 全解凍]か[2 半解凍]を選ぶ

全解凍は1度押す 半解凍は2度押す









3 スタートする



■仕上がりを変えるとき(3段階)





- ●スタート後も仕上がり調節表示が点滅中 (約14秒間)は、ボタンを押して仕上がり を変更できます。
- ●「全解凍」は、形状や開始温度によって、 部分的に煮えることがあります。

■追加加熱するとき

「レンジ | 150Wで様子を 見ながら加熱します。


■手動で解凍するとき 「レンジ | 150Wで加熱時間を 合わせる。 ⇒ P.39

■「全解凍」と「半解凍」を使い分けましょう

ほぐしやすい固さに

包丁で切れる固さに





半解凍 弱 ← (仕上がり) → 強

●すぐに加熱調理する 場合に適しています。 ●さしみや肉の細切り、 いかに切り目を入れる 場合に適しています。

■上手に解凍するには、まず上手な冷凍から!

- ●新鮮な食材を選びましょう。
- ●薄く(3cm以下)、平たく、重ねずに厚みをそろえてください。
- ■1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。
- ●ラップでしっかり密封してください。

■次のような食品は、上手に解凍できません。

- 「●冷凍庫から出して長い間放置した食品。
- ●冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。
- ●分量が100g未満の食品。
- → 「レンジ | 150Wで様子を見ながら解凍します。 → P.39
- ●ゆでて冷凍した野菜。
- →「レンジ | 600Wで時間を合わせて解凍します。 → P.38



ゆでる(自動メニュー

ゆでる

葉果菜をゆでます。

〈葉菜〉100~500gまで(ほうれん草や小松菜などは300gまで) ●キャベツ ●ほうれん草、小松菜 ラップに ●葉と茎を交互に ●固い芯を 包んでから… 取る 重ねる 大きさをそろえて ●太い茎には 耐熱性の 十文字に切り込みを 平皿へ 入れる → 加熱後、流水にさらし、アクを取る。 TENE ●アスパラガス ラップの重なり合う ●穂先と根元を交互に重ねる 部分を下にする → 加熱後、手早く冷水にとる。 「13 ゆで野菜(葉果菜) | 〈果花菜〉100~500gまで ほうれん草、なすなどの ●なす、かぼちゃ ●ブロッコリー、 耐熱性の平皿に並べて カリフラワー からラップをかける ●大きさを そろえて切り、 ●小房に 塩水につける 分け、 塩水に 大きさを つける ●容器に水をはって そろえて 加熱しない。 やや厚めに ●洗ったときの水分は 切る 残しておく。 ●ラップは、何重にも おおわない。

(レンジ加熱)

ゆでる

「14 ゆで野菜(根菜)|

じゃがいも、大根などの 根菜をゆでます。

レンジ加熱



1 食品を入れる



●次の場合は、 「レンジ | 600Wで 様子を見ながら 加熱する。 → P.38

- 100g未満のとき
- 大きめに切ったとき ●厚めに切ったとき

2 自動メニュー [13]か[14]を選ぶ



■仕上がりを変えるとき(3段階)



弱標準 強

- ●スタート後も、仕上がり調節表示が点滅中 (約14秒間)は、ボタンを押して仕上がりを 変更できます。
- ●季節や野菜の状態により仕上がりが 異なります。

3 スタートする



根菜は、加熱後約5分蒸らす。 (ムラ解消のため)

- ■追加加熱するとき 「レンジ | 600Wで 様子を見ながら加熱します。
- ●取り出すときは皿が 熱くなっているので、 ふきんなどを使って、 取り出してください。
- ●アクの強い野菜は、加熱前 や加熱後、水にさらして、 アク抜きをしてください。
- 彩りをよくしたいときは、 加熱後流水にさらして 色止めしてください。

(お願い)

薄く切ったもの、小さく切ったもの(にんじんや ミックスベジタブル)などの少量加熱は火花が 出て焦げることがあります。

水にくぐらせて耐熱性の皿に並べ、ラップをして 「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱して ください。

⚠ 注意




自動メニューの「ゆで野菜」では ふた、およびふた付きの容器は 使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサー が検知できずに、食品が発煙や発火するおそれ があります。

角皿スチームで調理する

自動メニュー



角皿スチームを上手にお使いいただくために

■張る湯の温度は50℃

(お風呂より少し熱めの温度)

湯の温度が極端に違うとプリンなどが固まりにくくなるなど、料理のできばえに影響します。 お風呂より少し熱めの温度を心がけてください。 また、湯量はメニューによって異なりますので レシピに従ってください。

■湯の張り忘れに注意する

角皿スチームのメニューを選び、予熱完了後、ドアを開けると **陽暗駅** を点滅させて お知らせします。 湯の張り忘れや、湯量が不足すると、乾燥したり、すがたったりして上手にできません。



角皿スチーム調理中、調理後の角皿の扱いには注意する

やけどのおそれがあります。

角皿の出し入れの際にはお手持ちのミトンなどを使ってください。

予熱完了後、角皿に湯を張るとき、角皿を庫内に入れるときには、ドアや庫内に手が触れないように、 また、調理後は角皿に熱い湯が残るため、取り出すときにはご注意ください。

(残湯量はメニューによって異なります。約100~250ml)

加熱する(レンジ

■レンジの出力を使い分けましょう

150W: 5度押す

700W、600W、500W、300W、 150Wの順に出力を表示します。

■出力ごとの最大設定時間

700W	10分		
600~300W	30分		
150W	300分		

- ●連動調理も最大設定時間は変わりません。
- ●合わせることができる時間単位→ P.16

お願い

食品を加熱しすぎると発煙·発火することがあります。 調理中、様子を見ながら加熱してください。




加熱する

[700~150W]

あたためや煮るなど、 自分で出力や時間を 設定して、加熱します。

レンジ加熱






強火と弱火を 組み合わせて **加熱する**


「連動調理」

五目豆など、最初に強火 でひと煮たちさせ、中火 や弱火で煮こむ料理に 使います。

レンジ加熱


オーブンで焼く(オーブン)







角皿 (ヒーター加熱)



角皿は、高温になるため、 お手持ちのミトンなどを使い、 両手で取り出してください。 (やけどに注意)

スタートする







- ●温度は調理中も変えられます。
- ■スタート後、「オーブン/発酵」ボタンを押すと設定温度が確認できます。(約3秒間)
- ●終了後は、すぐに電源プラグを 抜かないでください。電気部品 保護のため、約15分間ファンが 回ります。
- 庫内が約210℃以上の場合は、 電気部品保護のため、220℃以上の設定はできません。
- ■追加加熱するとき 「オーブン予熱なし」で温度、 時間を設定し、様子を見ながら 加熱します。


発酵させる(発酵)/グリルで

焼く(グリル









自動で調理する

メニューに適した加熱方法と時間を自動でコントロール。 おいしい料理が作れます。

■メニュー一覧

「1 全解凍」、「2 半解凍」→ P.24 「3 牛乳」→ P.22

	メニュー 番号	メニュー名		参照ページ	予熱
	4	五色きんぴら		P.98	_
	5	野菜のバター炒め	P.99	_	
野菜で一	6	かぼちゃみそ和え		P.97	_
一品	7	中華炒め		P.96	_
нн	8	ラタトゥイユ		P.92	_
	9	ピクルス		P.94	_
	10	お弁当あたため		P.22	_
	11	フライあたため		P.24	_
	12	トースト(予熱あり)*	P.58	あり	
	13	ゆで野菜(葉果菜)	P.26	_	
	14	ゆで野菜(根菜)	P.26	_	
	15	パスタソース	P.55	_	
	16	チルドピザ	P.56	_	
白	17	グラタン	P.82、83	_	
自動メニュー	18	ヘルシーフライ	P.91	_	
그	19	鶏肉のロースト	P.88, 89	_	
1	20	ホイル焼き		P.84	_
	21	スポンジケーキ		P.79	_
	22	茶わん蒸し	角皿	P.81	あり
	23	ポテトのスフレ	角皿スチ	P.95	あり
	24	濃厚チーズケーキ	ム	P.77	あり
	25	野菜ケーキ	î	P.75	あり
	26	豆乳きな粉プリン	ヘルシーお菓子	P.71	あり
	27	おからクッキー	菓子	P.63	あり

※ 角皿のみを下段に入れて予熱してください。また枚数を選ぶ必要があります。

以下は、メニューの基本的な使いかたです。


野菜で一品で 調理する


「野菜で一品」4~9


ボタンのみで操作します。

自動調理する「自動メニュー」10~11、
13~21

「予熱あり」で **自動調理する** 「自動メニュー」12、 22~27







手動で調理するとき

- ●自分で時間などを合わせて調理するときの設定温度・時間の目安です。
- ●食品を加熱しすぎると発煙・発火することがあります。調理中、様子を見ながら加熱してください。

レンジ調理(あたため)

レンジ 2度押す

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	_
	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	_
	どんぶりもの	1人分(350g)	約3~5分	有
	みそ汁	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	_
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約2分	_
	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
	野菜の煮もの	1人分(150g)	約1分30秒	_
	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	_
室	ハンバーグ	1個(80g)	約1分~1分20秒	_
	野菜いため	1人分(200g)	約2分~2分30秒	_
冷蔵	スパゲティー·焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	有
蔵	しゅうまい	10個(150g)	約1分	有
	肉まん・あんまん	1個(80g)	約40~50秒	_
	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	_
	バターロール	1個(40g)	約10秒	_
	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	_
	コーヒー	1杯(150ml)	約1分30秒	_
	お酒	1本(180ml)	約1分	_
	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	_
	お弁当	500g	約1分30秒~2分	_
	コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	_

	-			
種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
	ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	有
	ピラフ (パラパラのもの)	1袋(250g)	約4~5分	有
	カレー・シチュー	1人分(150g)	約3~4分	有
	ポタージュスープ	1人分(300g)	約4~5分	有
	ハンバーグ	1個(100g)	約3分~3分30秒	有
	しゅうまい	15個(220g)	約4~5分	有
	肉まん	1個(80g)	約1分30秒	有
冷	あんまん	1個(80g)	約1分20秒	有
凍	肉だんご (甘酢あんかけ)	1袋(200g)	約6~7分	有
	フライ (揚げて冷凍したもの)	3個(80g)	約1分~1分30秒	_
	ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	_
	パン(バターロール)	1個(30g)	約20~30秒	_
	ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	有
	さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
	さといも	100g	約3分~3分30秒	有

- ・いかやえびなどの揚げものは、「レンジ」300Wであたためてください。3個(150g)で約40秒~1分です。
- ・パンのあたためは、時間がたつと固くなるので召し上がる直前に。
- ・コーヒーの設定時間は、加熱前の温度が室温(約20~25℃)のときの時間です。
- ・ポップコーン(レンジ用)はパッケージの加熱方法に従ってください。
- ・お弁当は、ラップやふたを必ず外し、アルミケース、ゆで卵やしょうゆ、ソースの入った容器は、取り出してください。 (火花が出たり、破裂したりするおそれがあります)
- 冷凍食品は、冷凍庫から出して時間のたったもの(温度が上がった食品)は、設定時間を控えめにしてください。
- あんまんは、あんのほうが先に熱くなるのでご注意ください。

レンジ調理(野菜の下ごしらえ)

ゆでて冷凍した野菜の解凍

2度押す

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前 アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200 g	約2分~2分30秒	_	要
キャベツ	100g	約1分30秒	_	_
小松菜	200 g	約2分~2分30秒	_	要
チンゲン菜	200 g	約1~2分	_	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	_	_
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	_	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	_	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	_	_
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	_	_
さつまいも	1本(200g)	約4~5分	_	_
さといも	5個(200g)	約4~5分	_	_
にんじん	100g	約1~2分	_	_

2度押す

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	_
さやいんげん	100g	約2分	_

- ・あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍 してください。
- ・大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、 解凍できたものから取り出します。

レンジ調理(解凍)

レンジ 5度押す

素材名	分量	設定時間 レンジ150W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約5~8分	_
薄切り肉	300g	約5~8分	_
厚切り肉	200g	約3~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	250g	約3~6分	_
鶏もも肉(骨付き)	250g	約4~7分	_
えび	10尾(約200g)	約1~3分	_
いか(ロール)	100g	約1~2分	_
まぐろ(ブロック)	200g	約2~4分	_
一尾魚	1尾(約300g)	約3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	約1~2分	_

・冷凍庫から出して時間のたったもの(温度が上がった食品)は、 設定時間を控えめにしてください。

オーブン料理



種類	メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時間	り オーブン	備考
	焼き豚	700g×1個		有	200℃	約40~50分	肉を縦2つに切る
焼きもの	ローストビーフ	800g×1個	角皿下段	有	220°C	約25~35分	加熱後、アルミホイルに包み 15~20分おいて蒸らす
	ベークドポテト	150g×4個		_	250℃	約40~50分	_
	骨付き鶏もも肉*	200g×4本	角皿上段	有	220°C	約23~28分	アルミホイルを敷く
お菓子	マドレーヌ	直径9cm 約9個	角皿下段	有	180℃	約18~23分	_
	焼きいも	250g×4本	円皿下段	_	250℃	約50~60分	_
オーブト	· 予熱時間の日安・15		170℃	約8分	1 20	℃ 約0分	100℃ 約10分

オーフン予熱時間の日安: 1500 約/分 1/00 約8分 1800 約9分 1900 約10分 200℃ 約11分 210℃ 約12分 230℃ 約13分 250℃ 約14分

※骨付き鶏もも肉の焼きかた

関節から下の足の骨を取り、火の通りをよくするために、骨にそって根元まで肉を切り開く。

※材料や作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本と上の表を参考にして作ってください。

• アク抜き…加熱前水にさらす。

・色止め…加熱後流水にさらす。

お手入れする

イラストは、実物と異なる場合があります。



⚠警告



- ●本体のお手入れ時、電源プラグは抜く。 (感電のおそれがあります)
- ●庫内が冷めてからお手入れする。 (やけどやけがのおそれがあります)

■次のものは、使わないでください。 (傷が付いたり、色がはげたりします)







シンナー・ 住宅・家具用合成 クレンザー ベンジン 洗剤(アルカリ性)

■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー 取り付け部(右側面上部)に入れないでください。(故障の原因になります)

柔らかいスポンジで水洗いする



角皿





たわし スポンジ 金属たわし ナイロン面

上記のたわしなどは角皿を 傷つけるため使えません。

※汚れが取れにくいときは お湯をはってしばらく おいておく。

クリーントレー

取り外して、スポンジで水洗いする



●食器乾燥機や食器洗い乾燥機は、 使わないでください。 (変形の原因になります)



■庫内 柔らかい布で、水ぶきする

| 底面

ひどい汚れはクリームクレンザーでふき取り、 その後ぬれぶきんでふく。

■天井・側面・奥面

天井はヒーター調理中に油汚れを焼き切るセルフクリーニング加工 側面・奥面は汚れにくいフッ素加工

- ●どちらも汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布に しみ込ませてふき取ります。
- ●庫内や周囲のパッキン部を強くこすらないでください。 (庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下や、パッキン部の はがれの原因になります)
- ●底面に水をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。 (セラミックガラス製なので割れるおそれがあります)
- ●においが気になるときは、「28 脱臭」をしてください。 → 下記参照
- ●奥面右上部にある温度センサーを曲げないように 気を付けてください。故障の原因になります。

角皿を取り出し、庫内の汚れをふき取っておく。

においが 気になるとき

[28 脱臭]

庫内の臭いの原因(汚れなど) を焼き切って脱臭します。

ヒーター加熱



ヒーターを使用しているため終了後、本体や庫内が熱くなっています。 お気を付けください。

よくあるお問い合わせ

質問

アースは必要ですか?

アースは取り付けてください。 → P.5

電源コンセントにアース端子がないときは、アース工事が必要です。 特に、湿気の多い場所や水けのある場所では、アース工事が法律で 義務付けられています。 → P.8 アース工事は、お買い上げの販売店にご相談ください。

設置のとき、あまりすき間 をあけられないのですが、 大丈夫ですか? (例)上面が10cmしか

●本体の上面

20cm以上あけてください。 壁や家具などが過熱し、発火の原因になります。

- ●本体の側面 左右各5cm以上あけてください。
- ●本体の背面 特にあける必要はありません。
- ●本体の前面 ドアが完全に開き、食品を出し入れできるスペースをあけてください。 → P.6

初めて使用するときに、 カラ焼きは必要ですか?

あけられません。

必要ありません。そのままご使用ください。

どうすれば、調理時間を 細かく合わせられるの ですか?

加熱方法により異なります。

合わせられる調理時間は、各使いかたのページをご参照ください。 調理時間が長くなるほど合わせられる時間の単位が大きくなります。 → P.16

トーストは焼けますか?

自動メニュー [12 トースト(予熱あり)]を使って焼くことができます。 → P.58

おもちは焼けますか?

庫内が大きく、ヒーターが離れているため焼くことができません。

オーブン調理で表面を もう少し焦がしたい

「グリル」を使って焼くことができます。 → P.34

「M」表示って何ですか?

店頭で実演するためのモードのことです。店頭用であるため 調理できません。「M」表示の解除のしかた→ P.10

うまく仕上がらない

■あたため・スタート

あたため で

食品をあたためても 熱くならない

- ●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。
- ●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。
- ●もう少し加熱したい場合は、「レンジ | 600Wで時間を合わせて 追加加熱してください。 → P.30
- ●冷凍と冷蔵·室温の食品を一緒にあたためると 上手に仕上がりません。
- ●冷凍カレーは「あたため・スタート」ボタンではあたためられません。 「レンジ」600Wで時間を合わせて加熱してください。 → P.38

あたため で

食品をあたためると 熱すぎる

- ●あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。
- ●容器の深さに対して口ができるだけ広めのものをお使いください。 赤外線センサーをうまく働かせるためです。

缶詰などの加工食品や タレ付きの食品を あたためるとタレが 飛び散る

- ●深めの容器に入れて、ラップをしてあたためてください。
- ●タレは加熱後にかけましょう。

冷凍ごはんが あたたまっていない

- ●あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。 ●ラップの重なっている方を上にしていませんか。
- 必ず重なりを下にしてください。

■3 牛乳

熱くなりすぎて飲めない

- ●設定機能は合っていますか。 「3 牛乳」はメモリー機能があります。 再度、お好み温度に合わせてください。 → P.22
- ●杯数の設定・置きかたは合っていますか。 → P.22
- ●「3 牛乳」を使いましたか。
- 「あたため·スタート」ボタンでは熱くなりすぎます。 → P.22
- ●容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。 容器の8分目まで牛乳を入れてください。
- ●厚手のカップを使うと、熱くなりすぎる場合があります。 温度を低めに合わせるか薄手のカップにかえてください。

上と下で温度が違う

●加熱後よく混ぜてください。

焼き色にムラがある

●焼きムラが気になるときは、途中、食品の前後を入れ替えてください。

次ページへつづく

42

うまく仕上がらない

うまく仕上がらない(つづき)

解准

うまくできない (固い・煮えた)

- ●分量によって仕上がりを調節してください。 ⇒ P.24
- ●食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。
- ●ラップなどの包装を取り外してください。
- ●形状、開始温度によっては煮えることがあります。

■13~14 ゆで野菜

野菜をゆでるとうまくできない

- ●野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製の ふたを使っていませんか。葉菜はラップで包んで皿にのせて、 果花菜・根菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。
- ●100g未満の野菜は「レンジ」600Wで様子を見ながら加熱してください。

野菜をゆでると乾燥する

┃●洗ったあとの水分を十分に残したまま加熱してください。

ゆでムラがある

- ●ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。
- かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。
- ●じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上 加熱するときは、大きさが同じくらいのものを選んでください。

■17 グラタン

焼き色が濃い・薄い

- ●仕上がり調節「強」で濃く、「弱」で薄く焼くことができます。 また、チーズの種類などで焼き色が変わります。
- ■具が冷めたものを焼くと内部がぬるい場合があります。「レンジ」600Wでひとはだにあたためてから焼いてください。

■21 スポンジケーキ

ケーキがうまく 焼けないふくらまない

●卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。

泡立てが うまくできない ●ボールに油分や水分がついていませんか。泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使ってください。

部分的に粉が残る

●よくふるいながら入れましたか。ふるうことで不純物や粉の固まりを 取り除き、また空気をたっぷり含ませる効果があります。

焼き色が薄い

●材料や作りかたの違いで焼き色が変わることがあります。 (例えば、グラニュー糖を使うと焼き色は薄くなります) ■22~24、26 角皿スチーム共通

うまくできない

- ●湯の量が少ないと上手にできません。 各メニューに記載の分量通りのお湯を張ってください。
- ●湯の温度が低いとうまくかたまらないことがあります。 様子を見て追加加熱してください。
- 茶わん蒸しは共ぶたでふたをしてください。
- ●豆乳きな粉プリンは使う豆乳の種類によってできばえが 異なることがあります。

■シュー

焼き色·大きさに ムラがある ●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。大きさが異なると、焼いたときムラになります。

うまくふくらまない

▶ │ ●生地作りのコツ⇒ P.64

■バターロール

焼き色にムラがある

●生地を同じ大きさに成形しましたか。大きさが異なると、焼いたときムラになります。

動メニコー

うまく仕上がらない

44

うまく仕上がらな

い

- ●配電盤のブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグが抜けていませんか。
- ●表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合は ドアを開閉し、「〇」表示が出てから操作してください。

原因

食品がまったく あたたまらない

まったく動かない

●表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 「レンジ | ボタンを押し、「あたため・スタート | ボタンを4回押す。さらに「取消」ボタンを 4回押すと「M」表示が消え、解除されます。



調理中、調理後に カチカチ音やうなり音 などの音がする

●電子レンジの出力やヒーターを切り替えているスイッチの音、 部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。

レンジ調理のとき 火花が出る

- ●金粉·銀粉のある容器を使用していませんか。
- ●庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。
- ●付属品の角皿を使用していませんか。角皿は使えません。

煙やいやな臭いが出た

●初めて使うときは、防さびの油が焼け臭いや煙が出ることがあります。 気になる場合は、脱臭をしてください。 → P.40

●庫内・ドア内側に、食品カス・油などがついていませんか。 ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが 故障ではありません。

調理中、蒸気が出た

●調理中に排気口やドア周囲から多少蒸気が出ることがありますが、 故障ではありません。

ドアがくもり 水滴が落ちる

●メニューにより若干の水滴が出ることがあります。

現在温度表示が設定温度 近くになっているのに なかなか終了しない

●現在温度は食品のおよその平均温度を表示しています。 温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示から、 しばらく変わらないことがあります。故障ではありません。

レンジ調理のとき 途中で[0]表示になる ●庫内に食品が入っていない、または少量(50g以下)の食品を入れて 加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは内容を確認したあと操作し直してください。 「取消 | ボタンを押すと表示は消えます。

症状

原因

電気部品の温度が高いときに表示します。

●少量(50g以下)の食品を入れて加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。

W 50

庫内の温度が高いときに表示します。

- ●表示が消えるまでドアを開けて待つか、「取消」ボタンを押してから 手動で調理してください。
- ■以上のことをお調べになり、なお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。
- 1. 故障状況
- 2. 製品名(オーブンレンジ)
- 3. 品番(NE-M250/NE-ME425)
- 4. お買い上げ日(年月日)
- ■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。

「取消 | ボタンを押すと表示は消えます。

├ □ □ Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。

故障かなっ

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い求め先へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い求め先からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

ただし、マグネトロンは2年間です。

(一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

42~47ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い求め先へご連絡ください。

- ・保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ・保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ ご相談ください。
- 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料·部品代·出張料などで 構成されています。

| 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代」は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

田張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
製 品 名 オーブンレンジ							
品		番	NE-	-M25	O/NE	-ME42	5
お買	い上	げ日		年	月	日	
故障の状況 できるだけ具体的に							

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、 その記録を残すことがあります。 また、折り返し電話させていただくときのため、 ナンバー・ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を 委託する場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に提供しません。 お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- ◆呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タイヤル 20 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 00 0120-878-236

よくお読みください

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

サショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	北海道	道 地	区		近 畿	地	区
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 否(011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166 否(0166)22-3011	函館 🛚	帯広市西20条北2丁目 23-3 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) (0138)48-6631	滋賀京都大阪	京都市伏見区竹田中川原町71-4 (075)646-2123 大阪市北区本庄西1丁目		800番地 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台
		地			1-7 25 (06)6359-6225		3丁目13-4 雷(078)796-3140
青森			<u>へ</u> 仙台市宮城野区扇町				
	364 1 (017)775-0326	2	7-4-18 雷 (022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75	鳥取	中 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	地 浜田	
	(018)868-7008 盛岡市厨川5丁目1-43 (019)645-6130	福島	西(023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15 西(024)991-9308	米子松江	米子市米原4丁目2-33 公 (0859)34-2129 松江市平成町182番地	岡山広島	1 (086)242-6236
栃木	首都 宇都宮市上戸祭3丁目	■ 地 東京 •	東京都世田谷区宮坂	出雲	14 ☎(0852)23-1128	山口	13-20 13-20
群馬	3-19 1 (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	2 山梨 ¹	2丁目26-17 否 (03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13	玉 川	四国	地	区
	本(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 本(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川村	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14	徳島	高松市勅使町152-2 (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 (088)624-0253	愛媛	23 (088)834-3142
千葉	雷 (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目		T (025)286-0171		九州	地	K
	9-5 1 (043)208-6034			福岡	7 5 7.1	熊本	_
	中部	地	<u>X</u>	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 (0969)22-3125
石川	金沢市横川3丁目20 否 (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4		名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 12 (052)819-0225	長崎	25 (0952)26-9151	鹿児島	
	☎(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	岐阜』	岐阜市中鶉4丁目42 否 (058)278-6720	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	
	松本市寿北7丁目3-11	2	☎ (0577)33-0613 津市久居野村町字山神	呂崎	宮崎市本郷北万字草葉 2099-2 (0985)63-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5		8 (059)255-1380		沖縄	地	区
	조 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-1		1 (098)877-1207
	☎ (0263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目 7-5	三重	津市久居野村町字山神 421		☎ (0985)63-1213 沖 縄	地	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0507

48

保証とアフターサービス

仕 様

	消費電力	1.45kW				
 電子レンジ	高周波出力	1000W*1·700~150W相当				
电丁レフラ	発振周波数	2,450MHz				
	温度調節範囲	-10~90°C				
グリル	消費電力	1.41kW				
	ヒーター出力	1.36kW				
	消費電力	1.41kW				
, , ,	ヒーター出力	1.36kW				
オーブン	温度調節範囲	発酵(35·40℃)·100~250℃ • このオーブンレンジの250℃温度での運転時間は約5分間です。 その後は自動的に210℃に切り替わります。				
電源	交流100V(50Hz-60Hz共用)				
質 量	約14.7kg					
寸法	外 形	幅520mm×奥行427mm×高さ328mm				
M	庫内	幅338mm×奥行336mm×高さ215mm				
消費電力量の目安						
区分名※2		D(上下平面ヒーター方式)				
電子レンジ機能	の年間消費電力	58.0kWh /年				
オーブン機能の	年間消費電力量	15.2kWh /年				
年間待機時消費電力量		OkWh /年				
年間消費電力		73.2kWh /年				

- ※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約3分)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。 これは自動の限定したメニューのみに働きます。
- ※2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分けています。
- ●コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。 (表示部[O]表示時1.7W)
- ●年間消費電力量(kWh /年)は省エネ法·特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

愛情点検

長年ご使用のオーブンレンジの点検を!



このような 症状は

●電源コードやプラグが異常に熱くなる。

●異常な臭いや音がする。

●ドアに著しいガタや変形がある。

ありませんか ●触ると電気を感じる。

●その他の異常や故障がある。

このような症状のときは使用 を中止し、故障や事故防止 のためコンセントから電源 プラグを抜いて必ず販売店 に点検をご相談ください。

便利メモ(おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	
販売店名						
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		()		

Cook Book



オーブンレンジ(家庭用)

料理レシピ編

料理レシピは、裏表紙からご覧ください。 (レシピの目次は101~103ページです)

レシピなど、お役立ち情報を満載のナショナルホームページへ! http://national.jp

レンジ加熱



材料(3カップ分: グラタン4皿分) カロリー(½カップ分)約163kcal 薄力粉·····50g バター・・・・・ 50g 牛乳………3カップ 塩、こしょう …… 少々

分量材料	1カップ分	2カップ分
薄力粉	15g	30g
バター	15g	30g
牛乳(カップ)	1	2
塩、こしょう	少々	少々
バターを溶かす	約40秒	約1分
牛乳を加えて	約5分	約7分

材料(でき上がり分量 約530g)

カロリー(1人分) 約113kcal

りんご(固めのもの)……正味600g

砂糖······100g

バター・・・・・ 20g

レモン汁・・・・・・・ %個分

シナモン・・・・・・・ 小さじ%

(同量の水で溶く) … 小さじ2

(またはブランデー)・・・・ 大さじ½

硫酸紙(またはグラシン紙など)

コーンスターチ

[レンジ]

バターを溶かす

深めの耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、 ふたなしで庫内底面の円の上に置く。



)約1分~1分30秒 🔪 <u>藍たや</u>



加熱する

溶かしたバターと薄力粉を泡立て器でよく混ぜ、 牛乳を少しずつ加え、ふたなしで、庫内底面の円の 上に置く。



600W





※途中で2~3回かき混ぜる。

塩、こしょうで味を調える。

[レンジ]

加熱する

りんごの皮としんを取り、厚めのいちょう切りにする。 塩水につけ、水けをふいて深めの耐熱容器に入れ、 砂糖、バター、レモン汁を加える。


硫酸紙(グラシン紙)か 薄手の皿で落としぶたをする。 ふた、またはラップをして 庫内底面の円の上に置く。



2度押す

600W







※途中でかき混ぜる。

煮つめる

煮汁を捨て、シナモン、水溶きコーンスターチを混ぜ、 ふたなしで、庫内底面の円の上に置く。







約1分30秒



冷めてからラム酒を加えて混ぜる。

[レンジ]

下ごしらえをする

深めの耐熱ガラス製ボールに牛乳を入れ、 ふたなしで庫内底面の円の上に置く。



600W

自動メニュー/時間



Aをふるいにかけ、泡立て器で混ぜながら 牛乳を少しずつ加える。 卵黄を少しずつ混ぜる。

加熱する

混ぜた材料をふたなしで庫内底面の円の上に置く。



仕上げる

[レンジ]

加熱する

2度押す

冷蔵庫で冷やす。

下ごしらえをする

Aを全体にふりかける。

600W

※途中で2~3回かき混ぜる。

ふたなしで庫内底面の円の上に置く。

600W ****

※途中で2~3回かき混ぜる。

Bを手早く混ぜこみ、粗熱が取れたらラム酒を加え、

いちごを深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールに入れ、

ジャムは加熱直後はさらりとしていますが、

冷ますととろみがでてきます。

加熱しすぎないようにしましょう。



混ぜた筋が残る程度のとろみがつけば、加熱をやめる。

レンジ加熱



材料(シュークリーム18個分) カロリー(1個分) 約59kcal 牛乳,・・・・・・・・・ 2カップ A 薄力粉 · · · · · 大さじ2 コーンスターチ・・・・大さじ1~2 砂糖 · · · · · · · · · 50~80g 卵黄……4個分 B | バター · · · · · · · 20g 【バニラエッセンス …… 少々 ラム酒・・・・・・・・ 小さじ1



材料(でき上がり分量 約350g) カロリー(大さじ2杯分) 約83kcal いちご(へたを取る)····· 300g A | 砂糖 · · · · · · · 150g サラダ油・・・・・・ 1~2滴 ※レモン汁は固まりやすくする

ために、油は吹きこぼれにくく するために加えます。

レモン汁 …… 小さじ2



材料(でき上がり分量約220g) カロリー(大さじ2杯分) 約97kcal りんご······ 正味200g A 「砂糖 · · · · · · · 100g レモン汁 ・・・・・・ 大さじ1 │ サラダ油 ・・・・・・・ 1~2滴 ※レモン汁は固まりやすくする ために、油は吹きこぼれにくく

材料(でき上がり分量 約400g)

カロリー(大さじ2杯分) 約96kcal

トマト····· 正味350g

りんご····· 正味100g

A 砂糖 ····· 200g

※レモン汁は固まりやすくする

するために加えます。

ために、油は吹きこぼれにくく

レモン汁 …… 大さじ2

| サラダ油 ……… 1~2滴

するために加えます。

[レンジ]

下ごしらえをする

りんごは皮をむいてしんを取り、薄いいちょう切りにする。 (よく洗って皮ごとすりおろしてもよいでしょう) 深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールに入れ、 Aを全体にふりかける。

加熱する

ふたなしで庫内底面の円の上に置く。



600W



約10~12分 **あたため**



※途中で1回かき混ぜる。

砂糖が少ないほど保存がききません。 1回で作る分量は数日で食べきるようにしましょう。

「レンジ】

下ごしらえをする

トマトを洗い、十文字の切り込みを入れ、湯むきする。 種を除き、4~6つに切る。 りんごは皮をむき、小さめの角切りにする。 深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールにトマトと りんごを入れ、ふた、またはラップをして庫内底面の円の 上に置く。



レンジ 500W **)**





加熱後、フォークなどで粗くつぶし、Aを加えて混ぜる。

加熱する

ふたなしで庫内底面の円の上に置く。



600W





加熱後、よく混ぜる。

トマトをにんじんに代えて

にんじんジャム

トマトの代わりににんじんを使い、水または果汁 100%ジュース¾カップを加えてにんじんジャムに。 にんじんジャムの場合、「下ごしらえをする」は | 「レンジ」600Wで約10~13分、

「加熱する」はトマトジャムと同じように加熱します。



[15 パスタソース]

下ごしらえをする

トマトの水煮は、粗く刻む。 たまねぎは、50gをすりおろし、残りの150gを 薄切りにする。 にんにくはすりおろす。

ベーコンは1cm幅に切る。 しめじは小房に分ける。

加熱する

直径約22cmの深めの耐熱容器に材料を入れ、 ふたなしで庫内底面の円の上に置く。





●加熱時間の月安 約18分

レンジ加熱

しめじとベーコンの パスタソース

材料(4人分)

カロリー(1人)約105kcal

トマトの水煮····· 1缶(400g) たまねぎ……… 1個(200g) にんにく·····1片(約5g) ベーコン………60g しめじ……… 1パック(85g) オレガノ、こしょう …… 各少々

●手動のとき > 「レンジ | 600Wで、約16~20分。

しめじを代えて

なすのパスタソース

1 なす1本(200g)を半月切りまたは輪切りに して、直径約22cmの深めの耐熱容器に入れ、 大さじ2のオリーブ油とにんにくでからめる。 ふたなしで庫内底面の円の上に置く。



600W



約3分



2 残りの材料を加えて混ぜ、ふたなしで 庫内底面の円の上に置く。



自動15 <u>あたため</u>



●手動のとき⇒「レンジ」600Wで、約16~20分。

鶏肉のパスタソース

- **1** 鶏肉200gは一口大、ピーマン50gは 細切りにする。
- 2 直径約22cmの深めの耐熱容器に、 1と残りの材料を加えて混ぜ、ふたなしで 庫内底面の円の上に置く。
- 3 なすのパスタソースと同じ要領で加熱する。



材料[直径23cm 丸型] 枚分 (9インチ 約280g)]

市販の冷蔵ピザ・・・・・・ 1枚

使用する付属品 角皿(下段)



[16 チルドピザ]

焼く

角皿の中央にピザをのせ、下段に入れる。

自動16 **bttb** 加熱時間の目安 約14分

●手動のとき⇒ オーブン「予熱あり」250℃で 約6~9分。

■追加加熱するときは→「オーブン」210℃予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。

・・ボイント!

• 小さいピザ、薄焼きピザなどは、〈弱〉で焼くと よいでしょう。

ヒーター加熱

材料[直径15cm 丸型1枚分 (6インチ 約120g)]

市販の冷凍ピザ・・・・・・ 1枚

使用する付属品 角皿(下段)



予熱する 予熱時間: 約13分

[オーブン]









焼く

予熱完了後、角皿の中央にピザをのせ、下段に入れる。



■追加加熱するときは→「オーブン」210℃予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。

[オーブン]

生地を作る

ボールにA、バター、ぬるま湯を入れ、バターと粉を すりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。 ボールや指についた生地も取ってまとめ、 生地の周りをならしながら丸くまとめる。

40℃で発酵させる

油を塗ったボールに生地を入れる。 ラップをして角皿にのせ、下段に入れる。









約20~30分



終了後、角皿ごと生地を取り出す。 (発酵後の生地の大きさは、あまり変わりません)

予熱する 予熱時間:約12分









生地をのばして具をのせる

軽く粉をふった台に生地を移し、 手で押して軽くガスを抜く。 めん棒で直径25cmにのばす。 油を薄く塗った角皿に移して、形を丸く整える。 (角皿一面にのばすと、うまく焼けません) ふちを少し残してピザソースを塗り、 具を並べてチーズをのせる。

焼く

予熱完了後、角皿を下段に入れる。

自動メニュー/時間



約11~16分 | あたため



ヒーター加熱

材料(直径25cm 丸型1枚分) カロリー(%量)約146kcal

生地

Λ	□本十业/ 1.00℃
А	「薄力粉130g
	ドライイースト・・・・・小さじ%
	(予備発酵不要のもの)
	スキムミルク ‥‥‥ 小さじ1½
	塩小さじ½
	_砂糖・・・・・・・大さじ%
11	ター(室温に戻す)・・・・・ 10g
め	るま湯(約40℃) ······ 75m
具	
た	まねぎ(薄切り)‥‥¼個(50g)

マッシュルーム……30g (缶詰/薄切り) サラミソーセージ(薄切り)・・10枚

ピーマン(薄切り)・・・・・・1個 ナチュラルチーズ(ピザ用)··100g 市販のピザソース・・・・・ 大さじ3 (またはケチャップ)

使用する付属品 角皿(下段)



■追加加熱するときは→

「オーブン」210℃予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。



材料

カロリー(1枚分)約158kcal 食パン(6枚切り)]枚

使用する付属品 角皿(下段)



●2枚まで同時に焼けます。

[12 トースト(予熱あり)]

角皿のみを下段に入れて

予熱する 予熱時間:約12分 パンはのせないで、角皿を下段に入れる。

自動メニュー/時間



自動12 1枚 **あたため**

(2枚のとき: 自動12-2枚)

焼く

予熱完了後、角皿の中央にパンを置く。 2枚のときは中央に寄せて置く。 (熱いのでやけどに注意する)

●加熱時間の目安 約5分

(2枚のとき: 約6分)

- ●冷凍パンを焼く場合は、仕上がり〈強〉で。 底面の焼け色が薄くなります。
- ●手動のとき→ 角皿を下段に入れ、「オーブン」200℃で 予熱する。 予熱完了後、角皿の中央にパンを寄せて

置く。(熱いのでやけどに注意する) 約8~10分焼く。

■追加加熱するときは 「オーブン | 200℃ 予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。

お願い

- ●[12 トースト(予熱あり)]では食パンのみ焼くことができます。
- ●予熱完了後、ドアを開けたらすぐにパンを置き、ドアを閉めてください。
- ●パンの種類、厚さにより焼けかたが変わるため、様子を見ながら焼いてください。
- ●庫内が熱い状態で、連続してパンを焼くときも、予熱をしてから焼いてください。 そのときの予熱時間は短くなります。

パン作りのコツ

■材料は正確にはかりましょう

■こね上げ温度が大切です

こね上がったときの生地が最適温度になるように、室温や粉の温度に応じて水の温度を調節しましょう。

●こね上げ最適温度の目安

バターロール: 27~28℃

●高すぎるとき

ボールを2重にし、 下のボールに水を 入れて生地を冷やす。



●低すぎるとき ぬるま湯で湯せんに して生地をあたためる。



■発酵は温度と時間に注意が必要です

「発酵」機能を使います。 → P. 34

●発酵設定温度の目安

35℃	バターロールの一次発酵など
40°C	バターロールの二次発酵、ピザ生地の発酵など

●時間について

生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。 レシピの時間を目安にし、発酵具合に合わせて加減してください。

■発酵具合を確かめましょう(フィンガーテスト)

一次発酵後、指に粉をつけて生地に穴をあけ、発酵具合を確かめます。

●発酵良好

(完了)

生地が2~2.5倍にふくらみ、 指穴がそのまま残る。

●発酵不足

(固く、重いパンになる) 生地のふくらみが小さく、

指穴がすぐに戻る。

→-次発酵の時間を追加



●発酵しすぎ (パサついたパンになる) 指穴の周囲にしわができ、

生地が沈む。



※室温や生地のこね上げ温度が高いと、発酵しすぎる場合があります。 発酵時間を短くして調節しましょう。 ※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。







ADVICE [浅田先生のアドバイス]

記録を残して上手になろう

パンを上手に作ろうと思えば何回も

練習するしかありませんが、そのときに 細かく記録をつけておくことが 次につながってきます。 その日の室温、仕込み水の温度、生地の こね上げ温度、発酵温度、時間などです。 おいしくできたなら記録通りに、 よくなければ修正するということを 繰り返すうちに、思うようなパンの 焼き上げができるようになります。

生地をこねている途中で 休んでも大丈夫

最初から最後まで休みなくこねるのは とても大変。 特に後半は生地の弾力が増すので より力が必要になります。 疲れたら、そのときは休んでも かまいません。 生地が乾かないように注意すれば、 3~5分程度は休憩しても大丈夫。 生地も休ませることで弾力がゆるみ、 こねやすくなります。

35℃で一次発酵させる

生地を入れたボールをラップをして角皿にのせ、下段に入れる。









約50~70分



生地が発酵して、2~2.5倍にふくらんだら、指に粉を 付けて中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。 (発酵終了時の生地温度の目安は、30~35℃) ※発酵について⇒ P. 59

生地を休ませる

生地を包丁かスケッパーで、9個に 分ける。※手ではちぎらない。 小さく丸めて、ラップをかけ 15~20分休ませる。 生地を写真のように水滴状に 成形をして、ラップをかけ、 さらに15~20分休ませる。





成形する

生地を、めん棒で細長い三角形に

生地の端を手前に引っぱるように して、くるくる巻き、薄く油を 塗った角皿に並べる。





40℃で二次発酵させる

生地と庫内に霧を吹き、角皿を下段に入れる。











発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、ドリュールを塗る。

210℃に予熱する 予熱時間:約12分







190℃で焼く

予熱完了後、角皿をすばやく下段に入れる。





) 約14~19分 **あたため**





材料を混ぜる

ボールに強力粉とドライイースト、 Aを入れて混ぜる。

生地をこねる

材料をひとまとめにして台に出す。 こすりつけるようにして、 ひとまとまりになるようによくこねる。 (手についてこなくなるまで)


たたきつける、こねるを 繰り返して生地をまとめる。 生地がまとまったら、 バターを2~3回に分けて加え、 再び、ひとまとまりに なるようにこねる。




たたきつける生地の 面を変えながら、 繰り返したたきつけ、 十分にこねる。 (約10分間)


※のばしたときに、生地が透けて 指が見えるくらい薄くのびるように なったら、こね上がり。 生地を丸め、油を塗ったボールに入れる。





卵……M寸%個(正味25g)







使用する付属品 角皿(下段)





材料(約20個分)	
カロリー(5個) 約245kcal	
バター(室温に戻す)・・・・・・	50g
砂糖(ふるう)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50g
卵L寸½個(正味3	
バニラエッセンス・・・・・・・	少々
(またはバニラオイル)	
薄力粉1	00g

使用する付属品 角皿(上段)



トッピングにアーモンド、くるみ、 アンゼリカなどを生地にのせて 焼くとよいでしょう。

[オーブン]

生地を作る

バターを白っぽくなるまで 練り、砂糖を2~3回に 分けて入れ、よく混ぜる。 溶き卵を入れて混ぜ、 バニラエッセンスを入れる。



薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと 粉が消えるまで混ぜる。 ラップをして冷蔵庫で10~20分休ませる。

予熱する 予熱時間: 約8分



■ 温度/仕上がり ▲ 170°C
あたため スタート



焼く

角皿にアルミホイルを敷き、生地を20等分して丸め、 約5mmの厚さにして等間隔に並べる。 (生地は大きさ、厚みをそろえると焼き色が均等につきます) 予熱完了後、角皿を上段に入れる。



●生地がべたついたら、ラップに包み冷蔵庫へ。 ●市販の生地を使うときは様子を見ながら 焼いてください。

クッキーの生地を使って

アイスボックスクッキー

材料(約25個分) カロリー(5個) 約196kcal バター・・・・・50g 砂糖(ふるう)·····50g 卵……L寸½個(正味30g) バニラエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラオイル) 薄力粉······ 100g

使用する付属品 角皿(上段)



[オーブン]

- 1 クッキーの要領で生地を作り、 直径3cmの棒状にする。
- 2 1をラップで包み、冷凍庫で 約1時間休ませる。
- 3「オーブン」170℃で予熱する。 (約8分)
- 4 角皿にアルミホイルを敷き、 2を4~5mmの厚さに切り、 等間隔に並べる。
- 5 角皿を上段に入れ、クッキーと 同じ要領で焼く。



●うずまき模様、市松模様は生地 ½量にココア小さじ1を加えて





女互に組み合わせます

[27 おからクッキー]

おからを乾燥させる

耐熱性の平皿におからを広げ、ラップなしで 庫内底面の円の上に置く。



700W



約1分30秒~2分



1度押す

※途中2~3回混ぜる。

生地を作る

ボールにバターを入れ、なめらかなクリーム状に なるまで泡立て器で混ぜる。

Aを加えて混ぜたあと、おからを加えて混ぜる。 さらにBを加え、ゴムべらで生地をまとめる。 出来上がった生地を%に分ける。

直径2cmの円筒形に整え、ラップに包み冷蔵庫で休める。 生地が締まってくれば、1cm幅に切り、手で丸める。



予熱する 予熱時間:約8分



自動27 **あたため**



焼く

角皿にオーブンシートを敷き、丸めた生地を25個並べ、 予熱完了後、上段に入れる。



あたため スタート加熱時間の目安 約18分

焼き上がれば、熱いうちにCを全体的にまぶして冷ます。

●手動のとき | オーブン | 170℃ 予熱ありで、 約17~22分。

材	料(50個: 角皿2皿分)
力	ロリー(5個) 約221kcal
バ	ター(室温に戻す)・・・・・ 110g
お	から40g
А	「きび糖 ·····40g
	(なければグラニュー糖)
	塩 少々
	_ 卵黄 · · · · · · · · · · · 1 個分
В	「薄力粉 120g
	アーモンドパウダー ····50g
	_(合わせてふるう)
С	
	(ミルなどで細かくする)
	うぐいす粉 · · · · · 5g
	(合わせてふるう)

使用する付属品 角皿(上段)







ADVICE [大庭先生のアドバイス]

きび糖はミネラルを多く含みます。なければ グラニュー糖に代えてもよいでしょう。 余った生地は冷凍保存ができます。 焼くときは冷蔵で解凍し、さわりすぎない ように丸めて焼きます。 また、仕上げのうぐいす粉を、抹茶・きな粉・

バニラ等に代えても色合い、香りが 楽しめます。



辻調グループ校

大庭先生 #500

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

生地作りのコツ

薄力粉を加えるときに温度が低いと 生地のふくらみが悪くなります。 徐々に温度を上げるのではなく、 バターを溶かし、よく沸とうさせてから 粉を加え、一気に熱と水分を 与えるのがコツです。 また、生地が冷めないうちに手早く作業 すると絞り出しやすく、焼いたときの熱の

伝わりも早くて、ふくらみがよくなります。


ドアを開けずに焼こう

オーブンの中で、生地は風船のように ふくらんできます。 これは熱せられて膨張した蒸気が中から 生地を押し広げているため。 ここで生地がまだ柔らかいうちに オーブンのドアを開けると、庫内温度が 下がって生地がしぼんでしまうことが あります。

生地の割れ目の中まで焼き色がつくまで、 ドアを開けずに焼きましょう。

生地を絞り出す

角皿にアルミホイルを敷き、 バターを薄く塗る。 生地を絞り出し袋に入れて、 図のように直径5cmの 大きさに絞り出す。



焼く

予熱完了後、生地の表面に霧吹きで霧を吹いたあと、 すばやく角皿を下段に入れる。



約28~40分 🕨



焼き上がったら、すぐにアルミホイルから外して、 あみなどにのせて冷ます。 上から%に切り込みを入れ、カスタードクリームを詰める。

■追加加熱するときは→「オーブン | 190℃予熱なしで

クリームを詰める

様子を見ながら加熱してください。

【レンジ】 簡単に電子レンジで作れます。(9個)

- 1 深めの耐熱性ボールにA (バターと水)を入れ、ふたなしで庫内底面の円の上に置き、「レンジ |600Wで 約2分20秒~2分40秒加熱し、十分に沸とうさせる。 加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉50gを加えてさらによく混ぜる。
- 🤈 ふたなしで「レンジ |600Wで約 | 分30秒~2分、途中で3回くらい混ぜながら加熱し、よく混ぜる。 溶き卵1個分を加え、ボールの周囲にタネがつかなくなるまで混ぜ、さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。 ※加える卵はL寸2個分(正味120g)が目安です。
- 🤉 焼くときは、生地の表面に霧を吹き、「オーブン」190℃予熱ありで 約25~30分下段で焼く。(予熱時間:約10分)

●卵は入れすぎない

鍋で作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくってひとかたまりに ゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。

●ボールは大きめのものを

沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜるときなどに作業がしやすくなります。

●バターは室温に戻し、小さく切る

冷たかったり大きかったりすると、レンジ加熱のとき庫内で飛び散ることがあります。



[オーブン]

生地を作る

鍋にAを入れて火にかけ、バターが完全に溶けて 勢いよく沸とうしたら火を止め、ふるった薄力粉を 一気に加えて木べらでよく混ぜ、なめらかな ひとかたまりにする。

手早く全体を混ぜながら、 再び中火にかけて加熱する。 牛地が鍋底で、うっすら 膜状になったら火からおろす。



溶きほぐした卵をまず半量 加えてなめらかになるまで よく混ぜる。残りの卵は さらに半量ずつ加えてその つどよく混ぜ、木べらで 持ち上げて生地が帯状になめ らかに落ちるくらいの

固さに調整する。(卵が残ることもあります)

材料(9個分)

カロリー(1個)約141kcal

シュー皮

A 「バター · · · · · · · 50g (1cmの角切り、室温に戻す) 水 · · · · · · 80ml

薄力粉(ふるう)·····50g 卵······ L寸2個(正味120g) (室温に戻す)

※生地の固さは卵の量で加減して ください。

カスタードクリーム・・・・・ 適量 (> P. 53)

使用する付属品 角皿(下段)



予熱する 予熱時間:約10分









辻調グループ校

ADVICE[大庭先生のアドバイス]

粉を合わせるとき

薄力粉だけでなく、強力粉と 薄力粉を半分ずつ使うと しっかりした食感になります。 塩を粉の2%ほど加えると生地が 引き締まり、扱いやすくなります。

生地作りのコツ

均一な厚みにのばすことが一番の ポイントです。

厚みにムラがあれば火の通りかたが 変わり、きれいに焼き上がりません。 またアップルパイのように水分の多い 詰めものをする場合は、生地をパリッと 焼き上げるために少し薄めにのばしたり、 りんごの下にスポンジを敷き、 生地に水分がしみこみにくくするのも よいでしょう。

スポンジ生地を敷く代わりに、パンを 細かくしてシナモンなどを混ぜ、りんごの 甘煮に混ぜておいてもよいでしょう。

きれいに焼き上げるには

焼く前に溶き卵を塗るのはきれいな 焼き色をつけるためです。 全卵ではなく卵黄だけを使うと 焼き色がよくなります。 さらに焼きたての熱いうちにシロップを 塗り、つやを出すとよりおいしそうに 仕上がります。

*ポイント!

- ●バターが溶けないよう材料や器具を 冷蔵庫で冷やしておきましょう。
- ●生地と冷水を混ぜるときは、体温でバターが 溶けないよう、練り込まずに一気に手早く。 少しパサついた感じがベストです。
- ●生地は冷蔵庫でこまめにねかせましょう。 バターが溶けて粉になじむと、きれいな 層状になりません。
- ●市販の生地は300gで 直径18cmのパイ皿1枚分です。 種類により焼けかたが変わるため 様子を見ながら焼いてください。

成形する

幅15cm、長さ35cm、 厚さ5mmにのばし、 2cm幅の帯を2本切り取り、 残りの生地を%に切り、 それぞれを20cm 四方の 正方形にのばす。 バターを塗ったパイ皿に、 生地を密着させて敷く。 (特に角はていねいにパイ皿 に沿わせる)



底にフォークでまんべんなく 空気穴をあける。



りんごの甘煮(→ P. 52)と、 スライスアーモンドをのせ、 パイ生地のふちに卵白を塗る。



もう1枚の生地を空気を入れないようにかぶせ、 周りの生地を切り落とし、冷蔵庫で15~20分休ませる。 表面にドリュールを塗り、でき上がり写真のように 中心から放射状にナイフで生地厚みの半分くらいまで 切りこみを入れ、帯状の生地をふちにはりつける。 はり付けた生地にドリュールを塗り、中心から外に 向かって16方向に切り込みを入れ、飾り模様をつける。 放射状の切り込みに沿って数か所にナイフの先で 空気穴をあける。

予熱する 予熱時間:約12分









焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。



約40~50分 **あたため**



■追加加熱するときは→「オーブン」210℃予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。



[オーブン]

生地を作る

Aに塩、バターを加えて軽く 混ぜ、Bを加えて手ですくい 上げるように混ぜて全体に 水分をいきわたらせ、 練らないようにまとめる。

バターのかたまりが残っている 状態で約15cm角に整え、 ビニールかラップに包み、 冷蔵庫で1時間以上休ませる。

生地が台にはり付かない ように打ち粉をしながら、 横幅はそのままで縦45cmに のばし3つ折りにする。

方向を90度変え、縦60cmに のばし、4つ折りにして 冷蔵庫で30分以上休ませる。

再度のばして3つ折り、 4つ折りをくり返し、 冷蔵庫で30分以上休ませる。











カロリー(%量) 約375kcal
パイ生地
A 「強力粉 · · · · · · 100
薄力粉100
_(合わせてふるう)
塩4
バター・・・・・・150
(冷やして、7mm角に切る)
B 卵黄 · · · · · · · 1 個分
冷水 ······70~80m
_(混ぜる)
打ち粉(強力粉)・・・・・・・ 適量
卵白1個分
スライスアーモンド・・・・・10
(フライパンできつね色に
色づくまで軽くいったもの)
りんごの甘煮(⇒ P. 52)
ドリュール

卵苗……………………]個分

使用する付属品

角皿(下段)

66

- ●大きな型を使用して焼くときは、 加熱時間がかかります。 様子を見ながら焼いてください。 乾燥が気になる場合は、アルミホイルで ふたをするとよいでしょう。
- ●プディングがあたたかいうちは、 柔らかくてくずれやすいので、 冷蔵庫で十分に冷やしてから 型から出しましょう。
- ●ホイップクリームやフルーツを 飾ってもよいでしょう。

焼く

角皿に分厚いペーパータオルを二重にし、角皿の寸法に 合わせてすき間なく敷き詰める。 (型のすべり止めと熱い残湯を こぼれにくくし、湯のあたりを

均一にする効果があります。) 型を置き、予熱が完了したら 開けたドアの上に角皿を置き、 約50℃の湯400mlを注ぐ。 下段に入れる。



(ドアが熱いのでやけどに注意する)





約28~40分



角皿に熱い湯が残っているため、 取り出すときはやけどに注意する。

竹ぐしを刺して生っぽいものがつかなければ焼き上がり。

仕上げる

加熱後、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。

■追加加熱するときは 「オーブン | 150℃ 予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。

⚠ 注意

■ 調理中、調理後角皿の扱いには注意する



高温注意

やけどのおそれがあります。

角皿の出し入れの際にはお手持ちのミトンなどを使ってください。

予熱完了後、角皿に湯を張るとき、角皿を庫内に入れるときには、ドアや庫内に 手が触れないように、また、調理後は角皿に熱い湯が残るため、取り出すときには ご注意ください。

- 1 小さめの鍋に、砂糖40gと水大さじ1を入れ、火にかける。
- 2 茶色くあめ色になりはじめ、ふき上がりかけたとき、火からおろす。
- 3 湯大さじ1を加える。(高温のカラメルが飛び散ることがあるので、注意してください)
- ●まとめて作り、保存しておくとケーキ作りにも使えて便利です。



[オーブン]

卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、ふたなしで 庫内底面の円の上に置く。



600W



約2分30秒~3分 | | | | | | |



かき混ぜて、砂糖を溶かす。 ボールに卵を溶きほぐして入れ、 あたためた牛乳を少しずつ入れてよく混ぜ、こす。

プリン型に入れる

プリン型に薄くバターを塗り、カラメルソースを 底にゆきわたるように小さじ%ずつ入れる。 卵液にバニラエッセンスを加えて混ぜ、 カラメルソースの上から静かに流し入れる。

(約90ml金属製プリン型9個分) カロリー(1個)約112kcal

牛乳..... 2%カップ 砂糖·····85g 卵······ M寸4個(正味200g) バニラエッセンス・・・・・・ 少々 バター・・・・・・・・・・ 少々

カラメルソース(→ P. 68)

使用する付属品 角皿(下段)



■調理前に必ずお読みください。

→P. 28

予熱する 予熱時間: 約7分









70



(直径17cmのアルミ製 シフォン型1個分) カロリー(%量) 約141kcal

卵黄……… M寸3個分 砂糖(ふるう)·····65g サラダ油····· 40ml 水・・・・・・・・・ ¼カップ バニラエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラオイル) 卵白…… M寸4個分 薄力粉(ふるう)・・・・・ 75g ※フッ素加工の型では生地がすべり、 上手に焼けない場合があります。

使用する付属品 角皿(下段)



20cmの型で焼くときは

- ●材料は、卵黄M寸5個分、 砂糖130g、油80ml、水½カップ、 バニラエッセンス少々、 卵白M寸7個分、薄力粉150g。 ●「オーブン」170℃予熱ありで
- 約45~55分、下段で焼きます。
- 上面の焦げが気になるときは
- ●焼き時間の残り5~10分の ときにアルミホイルをかぶせて 焼いてください。

[オーブン]

卵黄を泡立てて、粉を加える

ボールに卵黄と砂糖半量を入れ、泡立て器で 白っぽくなるまで混ぜる。 油を少しずつ加えてもったりするまで混ぜる。 さらに、水を少しずつ加えて分離しないように混ぜる。 バニラエッセンスを加え、混ぜる。 薄力粉を一度に入れ、粉が混ざるまで泡立て器で混ぜる。

予熱する 予熱時間: 約8分



▼ 温度/仕上がり ▲ 170°C

あたため

78 - ト



メレンゲを作り、生地を合わせる

別のボールに卵白と残りの砂糖を入れ、 ツノが立つまで、しっかり泡立ててメレンゲを作る。 (ボールを斜めにしても流れないようになるまで泡立てる) 粉を加えた卵黄にメレンゲ%量を入れ、 泡立て器でメレンゲが消えるまで、練らずに さっくり混ぜ、残りのメレンゲの半量を加えて混ぜる。 混ぜた材料を残りのメレンゲに加え、ゴムべらで 生地が均等に混ざるまで練らないように、 メレンゲのかたまりが消えるまでしっかり混ぜる。 ケーキ型に生地を高い位置から流しこみ、 型をトントンとたたいて、粗い気泡を抜く。

焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。





焼き上がったら、すぐに型を逆さにして冷ます。 パレットナイフを型と生地の間に入れ、 型をひっくり返して生地を取り出す。

●紙型で焼くとき⇒ 時間を長めに設定し、 様子を見ながら焼いてください。

抹茶シフォンケーキ



薄力粉····· 75g 抹茶…… 大さじ% (合わせてふるう)



薄力粉…… 75g

ココア・・・・・ 大さじ% (合わせてふるう)



[26 豆乳きな粉プリン]

豆乳液を作り、型に入れる

耐熱ガラス製ボールに豆乳を入れ、ラップなしで 庫内底面の円の上に置く。



予熱する

自動メニュー/時間

焼く

600W

(でき上がりの豆乳温度: 約50℃)

自動26 **あたため**

合わせてすき間なく敷き詰める。



別のボールに卵黄、黒砂糖を入れてすり混ぜる。

さらにきな粉を加え、あたためた豆乳を加えて混ぜる。

流し入れる。(でき上がりの豆乳液の温度:約40℃)

予熱時間: 約8分

角皿に分厚いペーパータオルを二重にし、角皿の寸法に

型を置き、予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、

(型のすべり止めと熱い残湯をこぼれにくくし、

湯のあたりを均一にする効果があります。)

約50℃の湯300mlを注ぐ。下段に入れる。

(ドアが熱いのでやけどに注意する)

●加熱時間の目安

約23分

やけどに注意する。

6個のココット型にかのこ豆を5粒ずつ散らし、豆乳液を

約1分~1分30秒



卵黄……2個分 きな粉······10g

> 仕上げ かのこ豆……… 18粒

使用する付属品 角皿(下段)



■調理前に必ずお読みください。

(直径約6cmのココット型6個分)

調整豆乳····· 250g

カロリー(1個) 約86kcal

→P. 28





ADVICE [大庭先生のアドバイス]

豆乳液を作るときは作業を止めず、 手早く庫内に入れるようにしましょう。 豆乳液の温度の下がりすぎに注意して ください。冷たくなった場合は 「レンジ」600W で様子をみながら 少しあたためてもよいでしょう。 焼き上がりは、中央部分がプルリと ゆれる感じです。粗熱が取れるまでの 余熱でなめらかに仕上がります。

仕上げる

焼き上がったあと、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。 中央にかのこ豆を3粒ずつ飾る。

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときは

●手動のとき→ 「オーブン」170℃予熱ありで、約18~ 23分焼き上げたあと、庫内で5分蒸らす。 (予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)



ヒーター加熱

材料(1本分) カロリー(1/10量) 約182kcal

卵…… M寸3個(正味150g) 砂糖(ふるう)·····60g バニラエッセンス・・・・・・ 少々 (またはバニラオイル) 薄力粉(ふるう)······60g バター・・・・・20g (「レンジ | 600Wで約20秒加熱) ホイップクリーム(⇒ P. 79の半量) お好みのフルーツ……適量 硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品 **角皿**(上段)

※四隅に切り込みを入れる



紙はぬれぶきんで湿らせると、 はがれやすくなります。

[オーブン]

予熱する 予熱時間:約8分





生地を作る

いちごのショートケーキの要領で、 卵と砂糖を泡立てる。 → P. 79 バニラエッセンスを加えて混ぜる。 薄力粉を全体にふり入れ、底からすくい上げるように して、粉が見えなくなるまで混ぜる。 溶かしておいた熱いバターを全体に散らすように加え、 手早く混ぜる。

焼く

硫酸紙(グラシン紙)を敷いた角皿に生地を流し入れて 平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。 予熱完了後、上段に入れる。

約15~20分 - 整整



巻く

粗熱を取り、焼けた面を下にして固く絞った ふきんにのせて紙をはがす。 向こう側約2cm残してホイップクリームとフルーツを のせ、手前から巻く。巻き終わりを下にして しばらくなじませる。



[オーブン]

予熱する

予熱時間: 約8分





生地を作る

ボールにバターを入れ、なめらかなクリーム状に なるまで泡立て器で混ぜる。 砂糖、レモンの皮を加え、空気を抱きこませるように、

白っぽくなるまで混ぜる。 溶きほぐした卵を少しずつ加え混ぜる。 ラム酒、牛乳を全体に散らすように入れて混ぜる。 Aを一度に加えて混ぜ、なめらかな状態にする。 洋酒づけドライフルーツを全体に混ぜ合わせる。 型に生地を入れ、タオルの上でトントンとたたいて

表面を平らにする。

焼く

予熱完了後、型をのせた角皿を下段に入れる。

自動メニュー/時間

約55~65分 **あたため**



途中、表面に焼き色がつきだしたら、 水でぬらしたナイフで中央に切り込みを入れる。 (熱いのでやけどに注意)

材料

(約20×8cmの 金属製パウンド型1個分)

カロリー(1/10量) 約272kcal

バター(室温に戻す)······120g 砂糖(ふるう)····· 120g レモンの皮(すりおろす)・・・・ ¼個分 卵…… M寸2個(正味100g) ラム酒………小さじ1 牛乳・・・・・ 大さじ1 A「薄力粉 · · · · · · 140g ベーキングパウダー・・・・小さじん (合わせてふるう) 洋酒づけドライフルーツ····200g

硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品 角皿(下段)



- ●型の内側に薄くバターを塗り、 硫酸紙(グラシン紙)を敷きます。
- ●2個なら1個のときと同じ温度で、 約55~70分で焼くことができます。 様子を見ながら焼いてください。



ADVICE [大庭先生のアドバイス]

生地作りのコツ

混ざりにくい油分(バター)と水分(卵)をどう混ぜるかは、材料の温度がポイントです。 バターと卵は室温にしておいてください。 卵が冷たいとバターが固くなり、混ざりにくくなります。 寒い季節にはバターをより柔らかめにしましょう。

洋酒づけドライフルーツについて

お好みのドライフルーツで、洋酒づけドライフルーツを作ってみましょう。 ドライフルーツは適度な大きさに刻み、最低2、3日は洋酒につけておきます。 保存は冷蔵庫で。



ADVICE [大庭先生のアドバイス]

砂糖について

国産の茶色いてんさい糖には、腸内の ビフィズス菌の働きを活発にする オリゴ糖が含まれています。 てんさい糖の代わりにグラニュー糖を 使ってもよいでしょう。

生地作りのコツ

フルーツケーキ参照(⇒ P. 73)。 バターと砂糖を混ぜるときは空気を しっかり含ませましょう。 また、薄力粉は生地につやが出るくらい までしっかり混ぜ合わせます。

季節感を取り入れよう

季節によって旬の野菜がいろいろ あります。

「かぼちゃのケーキ」もおいしくできます。 野菜はかぼちゃだけで作るシンプルな ケーキです。

キャラメルソースをかぼちゃのペーストに 代えて作ります。

お友達へのプレゼント、お土産などには 喜ばれることと思います。

生地を作る

バターにてんさい糖を加えて泡立て、さらにキャラメル ソースを加えて混ぜる。

卵を数回に分けて混ぜ合わせる。

ふるい合わせたAを加えて混ぜる。

下ごしらえしたBを散らすように混ぜ合わせ、 スプーンなどを使って紙型に約75~80gずつ分け入れる。

トッピング用の野菜を10等分にしてのせる。

予熱する 予熱時間: 約9分

自動メニュー/時間



自動25 🄰 あたため



焼く

生地を入れた紙型を角皿に並べる。 予熱完了後、下段に入れる。



●加熱時間の目安

- ●手動のとき | 「オーブン | 180℃ 予熱ありで、 約30~40分。
- **■追加加熱するときは** 「オーブン | 180℃ 予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。



[25 野菜ケーキ]

下ごしらえをする

Aをふるい合わせておく。 Bは皮をむいて1cm角に切って耐熱容器に入れる。 ラップをして庫内底面の円の上に置く。



600W





トッピングの野菜は1.2cm角に切る。 水にくぐらせて耐熱容器に入れ、ラップをして 庫内底面の円の上に置く。



600W

加熱終了後、冷ましておく。



約2分~2分30秒 🦠 🤼





生クリーム70gを用意しておく。

片手鍋を熱し、グラニュー糖を数回に分けて入れ、溶かす。 キャラメル色になり細かい泡が出てきたら、火から外す。



手早く生クリームを加えて混ぜる。 鍋底のキャラメルが固いようであれば、再度火にかけて 混ぜ、なめらかな状態にする。 (室温になるまで冷ましておく)

材料

(約6×4.5cmの紙型10個分) カロリー(1個) 約301kcal

バター(室温に戻す)····· 120g てんさい糖……… 120g (なければグラニュー糖)

卵…… L寸2個(正味120g) A 「薄力粉 · · · · · · · 160g ベーキングパウダー · · · · 2g シナモンパウダー ・・・・・ 少々

B 「じゃがいも ……50g さつまいも ………50g にかじん・・・・・・50g

かぼちゃ · · · · · · 50g キャラメルソース

> グラニュー糖·····80g 生クリーム·····70g

トッピング

_ じゃがいも ·····30g さつまいも · · · · · · 30g かぼちゃ · · · · · · 30g にんじん、・・・・・・30g (すべて皮付き)

使用する付属品 角皿(下段)







ADVICE[大庭先生のアドバイス]

材料を順番に混ぜるシンプルな 作りかたのケーキです。ダマができない ようにていねいに混ぜてください。 ハチミツ、メープルシロップなど加えて 風味を変えてみてもよいでしょう。

予熱する 予熱時間:約10分

自動メニュー/時間






焼く

角皿に分厚いペーパータオルを二重にし、角皿の寸法に 合わせてすき間なく敷き詰める。 (型のすべり止めと熱い残湯をこぼれにくくし、 湯のあたりを均一にする効果があります。) 型を置き、予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、 約50℃の湯500mlを注ぐ。 下段に入れる。

(ドアが熱いのでやけどに注意する)



角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときは やけどに注意する。

仕上げる

加熱後、粗熱が取れたらラップをして型のまま 冷蔵庫で冷やす。

型から出すのは完全に冷えてから。ナイフを周囲に入れ、 型をトントンと軽くたたいてから取り出す。

- ●手動のとき→ 「オーブン」200℃で予熱し、 予熱完了後、190℃にして約35~45分。 (予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)
- ■追加加熱するときは→「オーブン」190℃予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。



[24 濃厚チーズケーキ]

ビスケット地を作る

ビスケットをビニール袋に入れて、めん棒などで細かく 砕き、溶かしたバターに混ぜる。

側面に薄くバターを塗ったケーキ型の底に硫酸紙 (グラシン紙)を敷き、ビスケット地を平らに敷きつめ、 ゴムべらなどで押さえてならす。

生地を作る

クリームチーズをなめらかになるまでよく練る。 ※クリームチーズが固い場合は耐熱容器に入れ、 「温度/仕上がり」ボタンを押して「30℃」に合わせて ラップなしで加熱すると、指がすっと入るくらいに 柔らかくなります。

なめらかにしたクリームチーズにサワークリーム、バター、 さやからこそげ取ったバニラの種、レモンの皮を順番に 加えて泡立て器で練るようにして混ぜる。 そのあと、砂糖を混ぜる。さらに卵、コーンスターチ、 生クリーム、レモン汁の順に混ぜる。

(でき上がりの生地温度: 約24℃) 生地をケーキ型に流し入れる。

ヒーター加熱

(直径15cmの金属製丸型 [底が抜けないもの] 1個分) カロリー(%量)約273kcal

ビスケット地

ビスケット・・・・・50
バター・・・・・25
(「レンジ」600Wで約30~40秒加熱

「クリームチーズ · · · · · 125g

サワークリーム ・・・・・・ 100
バター ・・・・・・25
№ M寸1個(正味50g
生クリーム ・・・・・・・75
L(室温に戻しておく)
砂糖·····7C
コーンスターチ・・・・・ 大さじ
レモン汁・・・・・・ ½個:
レモンの皮(すりおろす)・・ ½個!
バニラのさや・・・・・・・ ¼
(またはバニラエッセンス)
硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品

角皿(下段)



■調理前に必ずお読みください。

→P. 28



ADVICE[大庭先生のアドバイス]

卵の泡立てのコツ

湯せんであたためると より泡立ちやすくなります。 ただし、あたたかい状態でできる泡の きめは粗く不安定です。 人肌にあたたまったら湯せんから外し、 きめ細かい安定した状態になるまで しっかり泡立て、熱を取ることが大切です。

ハンドミキサーを使わずに手で泡立てる 場合は、ボリュームが出にくいので 湯せんにかけたままで泡立てます。 ボリュームが出てきたら湯せんから外し、 熱が取れてきめ細やかな泡になるまで 泡立てましょう。

砂糖について

上白糖で作るスポンジは焼き色がよく、 しっとりとしたカステラ風に 焼き上がります。 てんさい糖を使ったり、砂糖の量を 減らしてその分をハチミツ、 メープルシロップなどに代えると、

また違った風味が楽しめます。

●手動のとき、紙型で焼くときは → 「オーブン | で、下記を 参考に様子を見ながら焼く。

型(直径)	温度	予熱	時間
15cm	150°C		約25~35分
18~19cm		あり	約30~40分
21cm			約35~45分

泡立て器の場合は、湯せんであたためながら、 ボリュームが出てくるまで泡立て、湯せんから はずして熱が取れるまでしっかり泡立てる。

きめ細かくつやのある状態に なったら、へらに持ち替え、 薄力粉を全体にふり入れて 底からすくい上げるように して粉が見えなくなるまで 混ぜる。



溶かしておいた熱いAを 全体に散らすように加え、 手早く混ぜる。

焼く

生地を高い位置から ゆっくりと流し入れる。 (泡を均一にするため) 型を軽くたたいて 粗い気泡を抜く。



型を角皿にのせ、下段に入れる。

自動メニュー/時間



自動21



●加熱時間の目安 約35分

きれいな焼き色がつき、中央 を指先で触ってみて弾力が あれば焼き上がり。 (または竹ぐしを刺してみて、 生地がついてこなければよい)



仕上げる

型ごと約20cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。 型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。

(粗熱が取れたらビニール袋へ) 生クリームにBを加え、冷やし ながらツノが立つぐらいまで 泡立てる。



スポンジ生地は底から2cm厚さで2枚に切る。

1枚目の生地にCのシロップの半量を塗り、泡立てた 生クリームを塗る。縦半分に切ったいちごを並べ、 2枚目の生地をかぶせて残りのシロップを塗る。 表面全体に泡立てた生クリームを塗る。 残りのクリームといちごで飾る。



[21 スポンジケーキ]

生地を作る①

深めの耐熱容器にAを入れ、ラップまたは ふたをして、庫内底面の円の上に置く。



600W

ボールに卵を溶きほぐして

砂糖を加え、混ぜながら

指先を入れてあたたかく

感じたら(約35~40℃)、

湯せんにかける。

湯せんから外す。



約30~50秒 | | | | | | | | |





生地を作る②

湯せんした卵に バニラエッセンスを加え、 あたたかいうちに ハンドミキサーの高速で しっかり泡立てる。

ボリュームが出て、生地を たらして文字が書けるぐらいになれば、 低速にして熱が取れるまで泡立てる。



材料

(直径18cmの金属製丸型1個分) カロリー(%量) 約389kcal

スポンジケーキ生地
卵 M寸3個(正味150g)
砂糖(ふるう)・・・・・・90g
薄力粉(ふるう)・・・・・・90g
A 「牛乳 · · · · · · · 小さじ2 バター · · · · · · 15g
バター ・・・・・・ 15g
バニラエッセンス・・・・・・ 少々
(またはバニラオイル)
ホイップクリーム
生クリーム・・・・・・ 2カップ
B 砂糖・・・・・・ 大さじ4~6 バニラエッセンス・・・・・ 少々
【バニラエッセンス ・・・・・ 少々

シロップ C 「砂糖 · · · · · · · 大さじ2 | 水 … 大さじ4 (合わせて「レンジ | 600Wで約20秒加熱) ブランデー(Cと合わせる) · · · · · 大さじ2 いちご(縦半分に切る)・・・・・ 適量 ケーキ型

硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品 角皿(下段)



塗り、硫酸紙(グラシン紙)を 敷きます。



材料(4人分) カロリー(1人分) 約267kcal 米······· 0.36L(2合) 水······ 380ml

●水量は目安のため、お好みで 加減を。

[レンジ]

米を水につける

米は洗い、直径25cmの耐熱性ガラスボールに入れて、 約1時間水につける。

炊く

米を入れた耐熱容器にふんわりとラップでふたをして、 庫内底面の円の上に置く。





約7~8分





約15~17分 / 整整



炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

■追加加熱するときは→「レンジ」150Wで様子を見ながら 加熱してください。

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約286kcal も5米····· 0.36L(2合) あずき・・・・・・40g (市販の赤飯用水煮あずきでもOK) あずきのゆで汁・・・・・ 1½カップ ごま塩・・・・・・・ 少々

[レンジ]

あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水でゆでる。 煮立ったら、ゆで汁を捨て、再び5カップの水でゆでる。 煮立ったら弱火にして、皮が破れないように気を付ける。 煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。

もち米をゆで汁につける

もち米を洗う。

深めの耐熱容器に入れ、あずきのゆで汁(市販の赤飯用 水煮あずきを使う場合は缶汁と水で可) 1 %カップを 加えて、約1時間おく。


炊く

ゆで汁につけたもち米にあずきを混ぜ、 ラップまたはふたをして庫内底面の円の上に置く。











※途中で1~2回取り出して混ぜる。

炊き上がったら軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて 約5分蒸らし、ごま塩をふる。

■追加加熱するときは → 「レンジ | 600Wで様子を見ながら 加熱してください。

[22 茶わん蒸し]

下ごしらえをする

干ししいたけは戻して半分に切り、下味をつける。 ささみは筋を取って4つ切りにし、塩、酒をかける。 えびは背わたを取り、尾を残して殻をむく。 卵液の材料を混ぜ合わせ、こし器でこす。 茶わん蒸し容器に、下ごしらえした具と卵液を 8分目まで入れ、必ず共ぶたをする。 ※アルミホイル、ラップは使わないでください。

予熱する 予熱時間:約8分 自動メニュー/時間





蒸す

角皿に分厚いペーパータオルを二重にし、角皿の寸法に 合わせてすき間なく敷き詰める。 (型のすべり止めと熱い残湯を

こぼれにくくし、湯のあたりを 均一にする効果があります。) 容器を置き、予熱が完了したら 開けたドアの上に角皿を置き、

約50℃の湯400mlを注ぐ。下段に入れる。

(ドアが熱いのでやけどに注意する)



<u>あたため</u> ●加熱時間の目安 約41分

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときは やけどに注意する。

●手動のとき→ 「オーブン」170℃予熱ありで 約30~40分。 加熱後、庫内で約5分蒸らす。 (予熱完了後、自動と同量の湯を注ぐ)

■追加加熱するときは | 「オーブン | 170℃ 予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。

ヒーター加熱

材料(4わん分)

カロリー(1わん分) 約122kcal

カロリー(TADAD)がJIECKCal
具
鶏ささみ・・・・・・40g
塩・・・・・・・・・・・・少々
酒大さじ½
えび(殻付き)・・・・・・・・・・・・ 4月
干ししいたけ・・・・・・ 2枚
かまぼこ・・・・・・・・・・・・ 4枚
ぎんなん(缶詰)・・・・・・ 12個
卵液
卵 M寸3個(正味150g

だし汁……2½カップ 薄口しょうゆ・・・・・・ 小さじ¾ みりん・・・・・・・ 小さじ1

(卵:だし汁=1:3~4 卵液が薄すぎると固まりにくくなる)

茶わん蒸し容器(共ぶた付き)

使用する付属品 角皿(下段)



■調理前に必ずお読みください。 **→**P. 28

- ●極端に大きな器や小さな器は 避けてください。
- ●インスタントだしには塩分が 含まれているので加える塩を 調節しましょう。塩分によって 固まりかたが違います。
- ●卵液が室温(約25℃)と違うとき は、「仕上がり」調節を。
- ●液温が低いとき(約10℃):〈強〉
- ●液温が高いとき(約40℃):〈弱〉

ご飯・卵・グラタン



材料(4人分) カロリー(1人分) 約500kcal じゃがいも····· 大2個(400g) A 「塩、こしょう …… 各少々 └ バター・・・・・・・ 大さじ1 たまねぎ(薄切り)・・ %個(100g) バター・・・・・・・・・ 大さじ% ベーコン(1cm幅に切る) · · 3枚

ホワイトソース(→ P. 52)3カップ ナチュラルチーズ…… 100g (クッキング用)

使用する付属品 **角皿**(上段)



[17 グラタン]

下ごしらえをする

じゃがいもを耐熱性の平皿にのせ、 ラップをして庫内底面の円の上に置く。





●加熱時間の目安 約9~10分

●手動のとき⇒「レンジ」600Wで、約6~8分。

じゃがいもの皮をむき、いちょう切りにし、Aを混ぜる。 たまねぎを耐熱容器に入れてバターをのせ、 ふたなしで庫内底面の円の上に置く。



600W



約2分



具をあえる

じゃがいも、たまねぎ、ベーコンを、 ホワイトソースの¼量であえる。 4等分にしてグラタン皿に入れ、 残りのホワイトソースとチーズをかける。 ※具が冷めていたら「レンジ」600Wで あたためておく。

焼く

マカロニグラタンと同じ要領で焼く。 → P. 83

コーンとハムのドリア



材料(4人分)

カロリー(1人分)約624kcal

· ごはん……… 400g マッシュルーム……30g (缶詰、薄切り) たまねぎ(みじん切り)・・ %個 . ハム(1cmの角切り) · · 3枚 バター・・・・・・・ 大さじ2 B 「 トマトケチャップ ・・・・大さじ2% 塩、こしょう・・・・・・ 各少々 スイートコーン(粒状)···· 100g ホワイトソース(⇒ P. 52) · · · · 3カップ ナチュラルチーズ…… 100g

使用する付属品 角皿(上段)

(クッキング用)



[17 グラタン]

- 1 Aをバターでいためて、 Bで味つけをし、4等分にして グラタン皿に入れる。 ※具が冷めていたら 「レンジ |600Wで あたためておく。
- 2 ホワイトソースにコーンを 加えて混ぜ、1にかけて、 チーズをのせる。
- 3マカロニグラタンと 同じ要領で焼く。→ P. 83

下ごしらえをする

[17 グラタン]

深めの耐熱容器にAを入れ、 ふた、またはラップをして、 庫内底面の円の上に置く。





約6~7分



マカロニをゆでて水けを切り、油、塩、こしょうをふる。

具をあえる

加熱した1の具と、マカロニをホワイトソースの半量で あえる。

4等分にしてグラタン皿に入れ、えびをのせてから、 残りのホワイトソースとチーズを上にかける。 ※具が冷めていたら「レンジ」600Wで あたためておく。

焼く

角皿にグラタン皿をのせ、上段に入れる。





自動17 **あたため** 加熱時間の目安 400411

- ●手動のとき⇒ 「オーブン」210℃予熱ありで、 約20~25分。
- ●大皿に4人分の材料を入れても焼けます。



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約543kcal マカロニ・・・・・・80g えび(尾と背わたを取り、半分に)

····· 8尾(100g) サラダ油、塩、こしょう … 各少々 ホワイトソース(→ P. 52) ···· 3カップ ナチュラルチーズ……80g (クッキング用)

A | 鶏もも肉 · · · · · · · 100g (1cmの角切り)

マッシュルーム(缶詰、薄切り)···· 40g たまねぎ(薄切り) · · · ½個(100g) 白ワイン …… 大さじ2 バター・・・・・・・ 大さじ1 _塩、こしょう ・・・・・・ 各少々

使用する付属品 角皿(上段)



魚介のおかず



材料(4人分)
カロリー(1人分) 約122kcal
白身魚切り身4切れ (1切れ70~80g)
A 「塩、レモン汁 ・・・・・・ 各少々 」白ワイン ・・・・・・ 大さじ2
たまねぎ(薄切り)・・・・・・ ½個
大正えび4尾
生しいたけ4枚
(適当な大きさに切る)
バター・・・・・・ 少々
アルミホイル(25cm角) · · 4枚

下ごしらえをする

[20 ホイル焼き]

えびは殻をむき、背わたを取る。 魚にAをかけておく。 アルミホイルにたまねぎを置き、魚、えび、 しいたけ、バターの順にのせて包む。

焼く

角皿にのせ、下段に入れる。



自動20

●加熱時間の目安 約25分

●手動のとき→ 「オーブン」220℃予熱ありで、 約20~25分。

■追加加熱するときは 「オーブン | 210℃ 予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。

さけとしめじのホイル

使用する付属品

角皿(下段)



材料(4人分)
カロリー(1人分) 約256kcal
生ざけ切り身・・・・・・・ 4切れ
(1切れ80g)
塩、こしょう 少々
しめじ100g
バター・・・・・・ 大さじ3
A [酒 ····· 大さじ]
しょうゆ ‥‥‥ 大さじ1
アルミホイル(25cm角) ····4枚

使用する付属品 角皿(下段)

[20 ホイル焼き]

下ごしらえをする

さけに塩、こしょうをして、そのまましばらくおく。 アルミホイルの内側にバターを薄く塗り、さけ、しめじ、 バターをのせ、Aをかけて包む。

焼く

角皿にのせ、下段に入れる。





●加熱時間の目安 約25分

●手動のとき→ 「オーブン」220℃予熱ありで、 約20~25分。

■追加加熱するときは→「オーブン」210℃予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。

[グリル]

焼く 角皿にアルミホイルを敷く。 塩さばを角皿の中央に寄せて並べ(下記参照)、 上段に入れる。



約17~22分 **あたため**



さばをさけに代えて

塩ざけ 塩ざけ4切れ(1切れ80g)も、 塩さばと同じ要領で焼けます。

■追加加熱するときは→「グリル」で様子を見ながら 加熱してください。

ヒーター加熱



材料(4人分) カロリー(1人分)約291kcal 塩さば切り身……… 4切れ (1切れ100g) 添えもの 飾り切りきゅうり、青じそ、 はじかみしょうが……… 適量

使用する付属品 角皿(上段)



[グリル]

下ごしらえをする

ぶりは皮と身の間の脂の多い部分に竹くしで穴をあける。 たれに約30分つけ込む。(ときどき裏返す)

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 ぶりを角皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。







約15~20分



■追加加熱するときは→「グリル」で様子を見ながら 加熱してください。

ヒーター加熱



材料(4人分) カロリー(1人分)約301kcal ぶり切り身……4切れ(1切れ100g) しょうゆ…… 大さじ4

みりん・・・・・・・ 大さじ2 洒…… 大さじ1 砂糖・・・・・・ 小さじ2 添えもの

飾り切り大根など・・・・・・・ 適量

使用する付属品 角皿(上段)





心	科
力	ロリー(1/10量) 約48kcal
記 に	煮大豆・・・・・・170g 布・・・・・10g んじん・・・・・・¼本(50g) んにゃく・・・・・・¼丁(60g)
ご 干	ぼう・・・・・・50g ししいたけ・・・・・・2枚
А	⁻ 水 ·····・1カップ (昆布·干ししいたけの 戻し汁と合わせて)
	しょうゆ・・・・・大さじ1½ 砂糖・・・・・・40g 塩・・・・・・・小さじ½

[レンジ]

下ごしらえをする

昆布は1cm角に切り、水で戻す。 干ししいたけは水で戻して、1cm角に切る。 にんじん、ごぼうは大豆の大きさに角切り、 ごぼうは水にさらしてアクを抜く。 こんにゃくは1cm角に切り、塩もみして水で洗う。

煮る

深めの耐熱容器に大豆と、下ごしらえした材料、 Aを入れる。

ふたをして、庫内底面の円の上に置く。 ※容器について → P. 100



600W ****



約9~10分

2度押す





※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることが あります。様子を見ながら加熱してください。

■追加加熱するときは | 「レンジ | 300Wで様子を見ながら 加熱してください。

(レンジ加熱



材	料	
カ	ロリー(1/10量) 約97kcal	
黒豆・・・・・・ 1カップ(140g		
Α	「砂糖 ····· 100g	
	塩・・・・・・・・・・・・小さじ¼	
	重曹小さじ¼	
	しょうゆ 小さじ1½	
	上水4カップ	
硫酸紙(またはグラシン紙など)		

[レンジ]

下ごしらえをする

黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。 深めの耐熱容器に黒豆とAを入れ、一晩おく。 ※さびた釘とともにつけ込むと、より黒く仕上がります。 割れた豆は取り除きましょう。

煮こむ

一晩おいた黒豆に硫酸紙(グラシン紙)の 落としぶたとふたをして、庫内底面の円の上に置く。 ※容器と落としぶたについて → P. 100

2度押す

600W



約12分





約180~



2、3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、 落としぶたを外し、ふたをして一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

■追加加熱するときは → 「レンジ | 150Wで様子を見ながら 加熱してください。

[レンジ]

下ごしらえをする

豚肉は酒で下味をつけておく。 もやしは洗って水けを取る。

蒸す

もやしを直径20cmくらいの耐熱性の平皿に並べ、 その上に豚肉を並べる。ラップをして庫内底面の円の上に 置く。

■追加加熱するときは → 「レンジ | 500Wで様子を見ながら

加熱してください。



[レンジ]

下ごしらえをする 鶏肉の皮目にフォークなどで ところどころに穴をあける。

軽く塩をして耐熱容器に

入れて酒をかけ、

10分ほどおく。

加熱する

円の上に置く。

500W

加熱後、かいわれ菜を適当に切り、

盛りつけ、お好みのたれをかける。





レンジ加熱



材料(2人分) カロリー(1人分) 約278kcal 豚ロース薄切り肉…… 200g 酒………小さじ2 もやし………100g かいわれ菜・・・・・・・・ 適量



自動メニュー/時間 600W

鶏肉にAをのせ、ラップまたは

ふたをして庫内底面の

竹ぐしを刺して透明な汁が出たらでき上がり。 ラップをしたまま約10分間蒸らす。

盛りつける

2度押す

鶏肉を適当な大きさに切って、きゅうりやトマトと一緒に 盛りつけ、お好みのたれをかける。

■追加加熱するときは → 「レンジ | 600Wで様子を見ながら 加熱してください。





材料(4人分)

カロリー(1人分 ½枚) 約334kcal 鶏もも肉・・・・・ 2枚(1枚250g) しょうゆ……… 大さじ2 みりん・・・・・・ 大さじ1

ししとう……… 適量

角皿(上段)

使用する付属品



[19 鶏肉のロースト] 〈弱〉

下ごしらえをする

鶏肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。

皮目を上にして、フォークで ところどころに穴をあける。 (皮がはじけたり、縮むのを 防ぎ、味のしみ込みをよく するため)




たれにつけ込む

たれを合わせ、肉を約30分つけ込む。 (長時間つけすぎると、焦げるので注意してください)

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 つけこんだ肉を皮目を上にして 図のように中央に寄せて角皿に並べ、 上段に入れる。



自動メニュー/時間

自動19 ▼ 温度/仕上がり ▲ 〈弱〉 ▶





●加熱時間の目安

●手動のとき→「グリル」で、約20~25分。



材料(4人分) カロリー(1人分 3本) 約316kcal 鶏手羽元……… 12本

しょうゆ・・・・・・・・ ½カップ ごま油・・・・・・・ 大さじ1

砂糖・・・・・・・ 大さじ3 青ねぎ、しょうが(みじん切り) ・・・・ 各大さじ1 豆 板 醤 ………小さじ2

添えもの 白髪ねぎ、チャービル、 パプリカ(みじん切り)など・・・・適量

使用する付属品 角皿(上段)



[オーブン]

下ごしらえをする

味のしみ込みをよくするために、 手羽元をフォークなどでつつく。

たれにつけ込む

たれの材料を混ぜる。 たれに手羽元をつけ込み、約1時間おく。

予熱する

予熱時間:約12分









焼く

つけ込んだ手羽元を角皿に並べ、 予熱完了後、上段に入れる。



約20~30分



鶏肉は高たんぱく、低脂肪でヘルシーな食材です。

ビタミンやコラーゲンが含まれているので美容や健康の手助けになります。

鶏肉は部位によっていろいろな料理が楽しめます。

脂肪が多く赤身のもも肉はから揚げ、焼きものなどに、ゼラチン質と脂肪が多い手羽先や手羽元は 煮こみ料理にもおすすめです。

[19 鶏肉のロースト]

下ごしらえをする

肉の厚い部分に切り目を入れて平らにする。 皮目を上にしてフォークでところどころに穴をあける。 (皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みを よくするため) 鶏もも肉を半分に切る。

たれにつけ込む

肉に塩をすり込む。 たれと肉をビニール袋に入れ、30分以上つけ込む。

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 つけ込んだ肉を袋から取り出し、 皮目を上にして角皿に並べ、 上段に入れる。

自動19 あたため スタート

●手動のとき→「グリル」で、約23~28分。







ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分 %枚)約338kcal 鶏もも肉······ 2枚(500g)

塩………………… 小さじ1 粒マスタード・・・・・・ 大さじ2

白ワイン・・・・・・ 大さじ3 添えもの サラダ菜、イタリアンパセリ、

プチトマト・・・・・・ 適量

使用する付属品 角皿(上段)







ヒーター加熱

材料(4人分 4個)

カロリー(1人分 1個) 約297kcal ひき肉(牛280g/豚120g) ※牛: 豚=7:3がおいしさのコツ

たまわぎ····· 1個(200g)

C0.10 C	I 間 (COOB)
バター・・・・・・・・	大さじ1
ナラダ油・・・・・・	· · · · · · · · · 適量
パン粉	½カップ(25g)
丰乳・・・・・・・・・・	大さじ4
氲	小さじ%強
ナツメグ、こしょう	j各少々

添えもの

しめじ、にんじん、かぶ、 セロリなど(いためる)・・・・・各適量

使用する付属品 角皿(上段)



[オーブン]

下ごしらえをする

たまねぎをみじん切りにし、バターで透きとおるまで しっかりいため、冷ましておく。

※いためたたまねぎは、冷めてから肉と混ぜます。 熱いと肉の脂が溶け出して、ふんわり焼けません。

パン粉は牛乳でふやかしておく。

材料を混ぜる

ボールに肉を入れ、塩、こしょう、ナツメグを加え、 粘りが出るまでよく混ぜ合わせる。 いためたたまねぎとパン粉を加えて混ぜ、4等分する。

予熱する 予熱時間:約12分









焼く

手に油をぬり、両手でキャッチボールするように 生地をたたいて空気を抜く。 中央はくぼませず、2cmの厚さの小判形にまとめる。 予熱完了後、角皿に並べ、上段に入れる。

自動メニュー/時間



約18~23分





[18 ヘルシーフライ]

下ごしらえをする

鶏胸肉の水けをふき取り、1枚を6等分に切り分け、 軽くこしょうをふる。ボールにAを入れてよく混ぜ、 肉を入れる。10分間つけて味をつける。

衣を作る

直径20cmの耐熱皿にパン粉を入れ、油をかけて混ぜる。 皿にパン粉を広げ、ふたなしで庫内底面の円の上に置く。



600W

約1分40秒~2分 🕨



取り出して混ぜ、再び庫内底面の円の上に置く。

自動メニュー/時間











※途中2~3回混ぜながらキツネ色になるまで加熱する。

パン粉は皿の形状により 色のつき具合が変わります 様子を見ながら加熱して ください。



焼く

Bを混ぜ合わせて溶き卵を作り、みそをつけたままの肉を 溶き卵、衣の順番につける。角皿に並べ、上段に入れる。





●手動のとき→ 「オーブン」210℃予熱ありで、 約18~23分。

材料(4人分)

カロリー(1人分)約297kcal

鶏胸肉(皮なし)…… 2枚(400g) こしょう………適量 A「しょうが(すりおろす) · · 大さじ1

みりん・・・・・・・・ 小さじ2 砂糖・・・・・・・ 小さじ%~1 (みその味で加減)

合わせみそ · · · · · · 50g (みそ汁用や信州みそでも可)

パルメザンチーズ・・・・大さじ1 (粉末のもの)

青じそ(みじん切り)・・・・2~3枚 にんにく・・・・・・・ 小さじ¼ (すりおろす)

一味とうがらし ……… 適量

B「卵 ····· M寸1個(正味50g) 水、サラダ油・・・・ 各小さじ2

パン粉·····80g サラダ油・・・・・・・ 小さじ2

添えもの

セロリの若葉………適量 (またはホワイトセロリ) レモン(くし切り)・・・・・・ 4個

使用する付属品 角皿(上段)







ADVICE [若林先生のアドバイス]

カプサイシンの脂肪燃焼効果をねらって一味とうがらしを利かせても よいでしょう。

トマトの角切りをポン酢であえたものをソース代わりに添えると彩りもよく、 ヘルシーにいただけます。



材料(4人分)

カロリー(1人分)約103kcal

トマト(皮と種を取る)····1個(150g) ズッキーニ(種を取る)···· 1本(110g) たまねぎ····· 大½個(150g) なす····· ½個(100g) パプリカ····· 1個(150g) ピーマン······3個(90g) にんにく(みじん切り)・・・・・1片 オリーブ油・・・・・・ 大さじ2 塩・・・・・・・・・・・小さじ%

●手動のとき⇒「レンジ |600Wで、 約23~27分。

[8 ラタトゥイユ]

下ごしらえをする

トマトは乱切り、ズッキー二は4cmの長さに切る。 たまねぎは20gをみじん切り、残りとその他の野菜は 2~3cmの角切りにする。

下加熱をする

深めの耐熱容器に、みじん切りしたたまねぎとにんにく、 オリーブ油を入れ、ふたなしで庫内底面の円の上に置く。 自動メニュー/時間







茶色に色づくまで加熱する。さらになすを入れて油を

からめ、ふたなしで庫内底面の円の上に置く。 (油を使って加熱することで、なすを色止めします)



600W





煮る

加熱した具に塩を入れて混ぜ、残りの材料を加えて よく混ぜる。ふたをして庫内底面の円の上に置く。





約25分

■追加加熱するときは → 「レンジ | 600Wで様子を見ながら 加熱してください。

[レンジ]

下ごしらえをする

Aを1cmの角切りにし、鶏もも肉はサッと湯通ししておく。

加熱する

直径約25cmの耐熱ガラス製ボールにAとBを入れ、 ラップをして庫内底面の円の上に置く。



600W



約13~15分

2度押す

1度押す

300W



■追加加熱するときは 「レンジ | 300Wで様子を見ながら 加熱してください。

レンジ加熱

材料(4人分)

■キャベツの さっぱりサラダ

カロリー(1人分) 約91kcal

キャベツ(3cmの角切り) · · 300g たまねぎ(薄切り)······ 100g ドレッシング オリーブ油…… 大さじ1~2

レモン汁…… 大さじ1 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ½ 粗びきこしょう、砂糖・・・・各少々

薄切りハム(適当に切る)・・・・・ 2~3枚

■かぼちゃのサラダ

カロリー(1人分)約153kcal

かぼちゃ(拍子木切り)···· 300g にんじん(せん切り)····· 100g ドレッシング コーン缶(水けを切る)・・・・・50g

ヨーグルト、マヨネーズ・・・・ 各大さじ2 砂糖、塩、酢 …… 各少々

レーズン・・・・・・ 適量 (湯で戻し、水けを切る)

■きのこのサラダ

カロリー(1人分) 約45kcal

しめじ、まいたけ、えのき ··各100g (ほぐす)

生しいたけ(せん切り)···· 100g にんにく(包丁でつぶす)・・・・ 1片 バター・・・・・・・・・ 大さじ1 ドレッシング

こしょう、しょうゆ …… 各少々

あさつき(小口切り)・・・・・・適量 ※加熱後、にんにくは取り出します。

■根菜和風サラダ (きんぴら風)

カロリー(1人分)約124kcal

ごぼう(細めのせん切り)… 150g にんじん(細めのせん切り)··100g れんこん(いちょう切り)·· 150g

しょうゆ、みりん・・・・ 各大さじ2 砂糖、ごま油、いりごま 各大さじ1 赤とうがらし(輪切り)・・お好みで

キャベツのさっぱりサラダ きのこのサラダ かぼちゃのサラダ 根菜和風サラダ

[レンジ]

加熱する

お好みの野菜を耐熱性の平皿(直径20~25cm)に入れ、 ラップをして庫内底面の円の上に置く。



500W



約7~10分



加熱後、よく混ぜて水けを切る。

ドレッシング(たれ)を作る

ドレッシング(たれ)の材料を混ぜる。

あえる

加熱した野菜にお好みでAを加えて混ぜ、 ドレッシング(たれ)とあえる。

- ●お好みの野菜に変えて、アレンジしましょう 野菜の分量は合わせて400gにします。
- ●根菜類は火が通りにくいため 細かく切りましょう
- 「根菜和風サラダ(きんぴら風) | の ごぼう、れんこんは市販のきんぴら用水煮でも よいでしょう。

■追加加熱するときは → 「レンジ」500Wで様子を見ながら 加熱してください。

レンジ加熱



材料(4人分)

A 「ごぼう(皮をこそげる) · · 100g たまねぎ ····· ¼個(50g)

カロリー(1人分)約124kcal

にんじん ····· ½本(100g) 大根 ····· 100g 生しいたけ …… 5枚

酒 …… 大さじ2

薄口しょうゆ … 大さじ1%

じゃがいも · · 小1個(100g) _鶏もも肉(皮なし)・・・・150g B「だし汁(昆布だし) · · 3カップ





材料(4人分)

カロリー(1人分)約122kcal きゅうり、パプリカ、大根、 キャベツ、にんじんなど

……… 合わせて350g つけ汁

酢(米酢など)……350g 砂糖·····80g 赤とうがらし……… 少々 塩、こしょう …… 少々 ローリエ・・・・・・ 1枚

酸味が気になるときは、酢 350gを酢250gと水100g に代えてもよいでしょう。

[9ピクルス]

下ごしらえをする

きゅうり、パプリカ、大根、キャベツは適当な 大きさに切る。 にんじんは薄めの輪切りにする。

加熱する

深めの耐熱容器にすべての材料を入れ、ふたまたは ラップをして庫内底面の円の上に置く。







自動9 あたため 加熱時間の目安 4100

加熱後、ガラスか陶器製の密閉できる容器に汁ごと入れ、 冷ましてから、冷蔵庫で冷やす。つけ加減はお好みで。

- ●手動のとき⇒「レンジ |600Wで、約10分。
- ■追加加熱するときは → 「レンジ | 600Wで様子を見ながら 加熱してください。

きのこピクルス

野菜とお好みのきのこを混ぜて350gにし、 同様に加熱し、きのこピクルスに。

カレーピクルス

つけ汁に粉末のカレー粉小さじ]を混ぜて 同様に加熱し、カレーピクルスに。



[23 ポテトのスフレ]

下ごしらえをする

じゃがいもは皮つきのまま、耐熱性の平皿にのせる。 ラップをして庫内底面の円の上に置く。 自動メニュー/時間





ゆで上がったら皮をむく。 熱いうちに形がなくなるまでつぶして塩、こしょうをする。

生地を作る

ゆでたじゃがいもに牛乳を少しずつ加えて混ぜ、 卵黄、オリーブ油を合わせてペースト状にする。 卵白をツノが立つようなメレンゲにし、ペースト状にした 生地をざっくりと泡をつぶさないように混ぜ合わせる。

予熱する 予熱時間: 約9分

自動メニュー/時間





焼く

ココット型に薄くバターを塗り、生地を流し入れる。 角皿に分厚いペーパータオルを二重にし、角皿の寸法に

合わせてすき間なく敷き詰める。 (型のすべり止めと熱い残湯を こぼれにくくし、湯のあたりを 均一にする効果があります。) 型を置き、予熱が完了したら 開けたドアの上に角皿を置き、 約50℃の湯300mlを注ぐ。下段に入れる。

(ドアが熱いのでやけどに注意する)



角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときは やけどに注意する。

ヒーター加熱

材料

(直径約10cmのココット型4個分) カロリー(1個) 約167kcal

じゃがいも・・・・・・2個
卵黄2個分
卵白2個分
オリーブ油・・・・・・ 大さじる
塩・・・・・・・・・・・ 小さじ½
こしょう適量
牛乳・・・・・・・ ½カップ
バター(型に塗る)・・・・・・適宜

使用する付属品 角皿(下段)



■調理前に必ずお読みください。 **→**P. 28

●じゃがいもを使ってふんわり 焼き上げる甘くないタイプの スフレです。 朝食の一品におすすめです。

●手動のとき⇒

「オーブン」200℃で予熱し、 予熱完了後、約23~28分。 (予熱完了後、自動と同量の湯を 注ぐ)

■追加加熱するときは⇒

「オーブン」200℃予熱なしで 様子を見ながら加熱してください。



レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約120kcal

キャベツ(短冊切り)····· 100g ピーマン······ 2個(60g) (縦%に切る)

ゆでたけのこ(短冊切り)····50g 生しいたけ(せん切り)·····30g にんじん(短冊切り)·····30g

白ねぎ(斜め切り)…… ½本(50g) もやし……50g しょうが(せん切り)······10g

豚薄切り肉・・・・・・ 100g (3cm幅に切る)

A 「 酒 · · · · · · · · 大 さ じ 1 しょうゆ、ごま油、片栗粉 ------ 各小さじ2

> だしの素……… 小さじ% 塩、こしょう …… 少々

[7 中華炒め]

加熱する

野菜と肉を深めの耐熱容器に入れ、ふたまたは ラップをして庫内底面の円の上に置く。







●加熱時間の目安


●手動のとき⇒「レンジ」600Wで、約7~9分。

仕上げる

加熱した野菜・肉にAを加えて混ぜ、ふたまたは ラップをして庫内底面の円の上に置く。











野菜のおはなし



ビタミン、ミネラル、食物繊維などを豊富に含む野菜を適度に食べましょう。

淡色野菜(キャベツ、たまねぎ、ごぼう、れんこんなど)

ビタミンC、食物繊維が豊富です。

緑黄色野菜(にんじん、かぼちゃ、ブロッコリーなど) 100g中に β -カロテンが600 μ g含まれるものを、緑黄色野菜と呼びます。 カロテン以外にも、ビタミンCや鉄分が豊富です。

[6 かぼちゃみそ和え]

下ごしらえをする

かぼちゃを厚さ6mmの一口大に切る。 ビーフジャーキーは包丁の背でたたいてのばし、 みじん切りにする。

Aをボールに合わせ、みじん切りにしたビーフジャーキー を混ぜ、かぼちゃ、ししとうとあえる。

加熱する

直径約25cmの耐熱性の平皿に平たくなるように置き、 八角、赤とうがらしをのせる。

ラップをして庫内底面の円の上に置く。







自動6 <u>あたため</u> 加熱時間の目安 約0公

3度押す

庫内から取り出し、ラップをしたまましばらくおき、 味をなじませる。

仕上げる

ごま油をたらし、全体を軽く混ぜ合わせる。

- ●かぼちゃにより、加熱終了時に汁けが下にたまることが あります。その場合は汁けを絡めるように軽く 混ぜ合わせます。
- ●手動のとき⇒「レンジ | 600Wで、約7~9分。

レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)約136kcal かぼちゃ····· ¼個(400g) ビーフジャーキー・・・・・ 10g ししとう………8本 八角……… 2かけ~1個 赤とうがらし・・・・・・・・・・・ 1本 A「赤みそ · · 大さじ2½(約30g)

(八丁みそ)

砂糖 … 大さじ1 にんにくチップ・・・・・小さじ% (市販品を砕いたもの)

水 …… 大さじ2 ごま油・・・・・・・ 小さじ1





ADVICE [宮崎先生のアドバイス]

ビーフジャーキーの代わりに、少し多めのサラミをみじん切りにして 加えてもよいでしょう。

にんにくチップはお好みで分量を加減してください。



材料	(4人分)
カロ!	Jー(1人分) 約83kcal
	70g
	Sん··················
	[ゃく60g
	[ん·····100g
)んげん50g
A 酒	、砂糖、みりん 各大さじ1
	ょうゆ 大さじ2
_	栗粉、ごま油・・各小さじ1
一味 と	- うがら1 ,

いりごま……… 小さじ1

[4 五色きんぴら]

下ごしらえをする

ごぼうはささがきにし、水に落としてアクを抜き、 水けをふき取る。

にんじん、こんにゃくは4cmの長さのマッチ棒くらいの 太さに切る。

れんこんは、太ければ縦4等分、細ければ2等分に切って、 2mm幅に切る。

水に落としてアクを抜き、水けをふき取る。 さやいんげんは縦半分、4cmの長さに切る。

加熱する

直径約25cmの耐熱性の平皿に、切った野菜と こんにゃくを入れてAと混ぜ合わせる。 ラップをして庫内底面の円の上に置く。






₫がある。
■加熱時間の目安

仕上げる

一味とうがらしといりごまを加えて混ぜ合わせ、 器に盛る。

●手動のとき⇒「レンジ |600Wで、約6~8分。





辻調グループ校

きんぴらを作るとき難しいのは、火にかける時間。すべての食材が細く切って あるので、フライパンではいためすぎて歯ごたえをなくすことが多いこと。 しかし、レンジでの加熱は、食材の切りかたと調味料の分量をそろえるだけで 絶妙な歯ごたえを残した仕上がりになります。



[5 野菜のバター炒め]

下ごしらえをする

キャベツは葉の固い部分を切り取り、一口大に切る。 にんじんは厚さ1.5mmの半月切りにする。

アスパラガスは固い部分を切り落とし、長さ3~4cmの 斜め切りにする。

ソーセージは適当な大きさの斜め切りにする。 ベーコンは1.5cm幅に切る。

加熱する

深めの耐熱容器にAとオリーブ油を入れて、よく混ぜる。 バターをちらしてのせ、ラップをして庫内底面の円の上に 置く。





仕上げる

加熱終了後、Bを加えてよく混ぜ、器に盛りつける。 お好みで粒マスタードを添える。

●手動のとき 「レンジ | 600Wで、約8~10分。

レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約217kcal

A「キャベツ····5~6枚(250g) にんじん · · · · · · 70g アスパラガス····4~5本(60g) 薄切りベーコン …… 3枚 ソーセージ ・・・・・・・・ 4本 オリーブ油・・・・・・ 小さじ2 バター(小さく切る)·····16g

B 「水 · · · · · 小 さ じ 2 しょうゆ ……… 小さじ1 塩、こしょう ・・・・・・ 少々 片栗粉 ……… 小さじ1 (混ぜる) 粒マスタード・・・・・・ 適量





ADVICE [若林先生のアドバイス]

加える野菜は季節に合わせて好みのものを選んでご使用ください。 調味料はよく混ぜておきます。

そして野菜にまんべんなくかけて手早く混ぜ合わせましょう。



アイデアクッキング

必見!オーブンとレンジの便利わざ

■豆腐の水切り

揚げもの・いためものに

①皿にのせ、 ふたなしで 庫内底面の 円の上に置く。

②1T(約400g) につき、「レンジ | 300Wで 約4~5分。

(%丁のときは約1~2分)

③ペーパータオルで包み、 皿にのせ、重し(皿1枚)をし、 5分放置する。

■にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく なります

①薄皮をつけたまま、 ラップに包み 庫内底面の 円の上に置く。

②1片につき、 「レンジ |300W で約20秒。(大きさによって 様子を見ながら)

■めんたいこの解凍

①冷凍めんたいこ 3腹(約80~ 100g)を皿に のせ、ふたなしで

庫内底面の円の上に置く。 ②[温度/仕上がり|ボタンを

押して[15~25℃ |に 合わせて「スタート」を押す。

■アイスクリームを食べやすく | ■バターを溶かす

スプーンが入る状態にします

①アイスクリーム (約200~500ml) のふたを取り、 庫内底面の円の 上に置く。

②[温度/仕上がり] ボタンを押して「-10℃| または「-5℃ |に合わせて 「スタート」を押す。

①耐熱容器に入れ、ラップをして 庫内底面の円の上に置く。

②50gにつき「レンジ」600W 約30~50秒。(固さによって 様子を見ながら)

※サンドイッチ用のからしバター は時間を短めに。

■チョコレートを溶かす

①耐熱容器に板チョコ 50gを割り入れ、

牛乳大さじ1を 加えて、ふたなしで 庫内底面の円の 上に置く。

②「レンジ | 300Wで、約1分。 ※固さは牛乳の量で調節する。

■オーブンで異なるメニューを同時に焼く

●加熱温度と時間が、ほぼ同じメニューで。

●火の通りにくい野菜は、ゆでるなど下ごしらえを。

- ●肉や魚は、たれやソースにつけて焼く。
- ●均等に間隔をあけて、たくさん並べすぎないようにする。
- ●分量を変えるときは、2メニューとも同じように。
- ※焼けかたが異なるときは、焼けた方を先に庫内から出す。

■干ししいたけを戻す

水で戻すより早くてふっくら

①干ししいたけを耐熱 容器に入れ、ひたひたの 水を入れて、ふたなしで 庫内底面の円の上に置く。

②「レンジ |600Wで約20~30秒、 様子を見ながら加熱。 ※戻し汁は、だし汁に。

煮こみのポイント

●ふきこぼれないように深めの耐熱容器を使いましょう。 容器の側面がまっすぐなもの。

●材料がかぶるくらいの煮汁で

材料が煮汁から出ていると、焦げつくことがあります。 少ないときは必ず落としぶたをしましょう。 穴をあけた硫酸紙(または グラシン紙)や陶器製の小皿などを使い、金属製のものは避けてください。





tsuji.

辻調グループ校

1960年の創立以来つねに料理をひとつの 文化としてとらえ、広く発信してきた、 大阪あべの辻調理師専門学校をはじめとする 辻調グループ校

〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3 www.tsujicho.com

青字のメニューは、辻調グループ校

若林知人先生(西洋料理)、 濱本良司先生(日本料理)、

宮崎耕一先生(中国料理)、

大庭浩男先生(洋菓子)監修の

自動メニューレシピです。

(メニュー名の下にコック帽のイラストを記載) 料理のアドバイスを紹介しています。

赤字のメニューは、辻調グループ校 大庭浩男先生(洋菓子)、

浅田和宏先生(製パン)からのワンポイントや レベルアップのアドバイスを紹介しています。



ハワイト ススター: マトジ・ ごののタメジパパソル ンヤム ジャム ジャム リム リース スス



干 チ バしョ タ \exists ス たにの ンンで異 いたけ 一の臭り を凍抜き

アイデアクッキン

ピ編

97 98 99


96

95

具だくさんスープ

92 92 93 94

3 ラタトゥイユ 季節の野菜サラダ(4 野菜ピクルス(3種)3 ポテトのスフレ





86 86 87 87 88 88 89 90 91 五目豆 黒 豆



87 鶏の照り焼き 88 鶏手羽元の香味焼き 87 鶏の酒蒸し 87 下ともやしの蒸しもの 87 下でもやしの蒸しもの



80 白ごはん コーンとハムのドリア 茶わん蒸し





















80 80 81 82 82 83





幸せいつばい

、大好き

• • •

70 70 70 71 72 73 75 77 79

は いちごのショート で 野菜ケーキ で フルーツケーキ で フルーツケーキ で シフォンケーキ は 大茶シフォンケーキ で 大茶シフォンケート

62 62 63 64 65 67

おからクッキ

シュー

レンジで作るシュ・フュークリーム

アップルパイ・カラメルソー

ス 1

・ドプデ

グ

クッキ

アイスボックスクッ

ココアシフォンケーキ





冷凍ピザ チルドピザ 手作りピザ

ースト


ン作りのコツ

ター $\dot{\Box}$

56 56 57 58 59 61

(ソフト生地)

※本書で記載しているカロリー数値は、 写真にある添えものや飾りものは含みません。



次ページへつづく 102